





GE APPLIANCES

<h1>Installation Instructions</h1>	<h1>Split Type Heat Pump</h1>
--	-------------------------------



The manufacturer recommends installing AHRI listed matched indoor and outdoor system. Installing approved matched indoor and outdoor system will provide optimum efficiency and best overall system reliability.

**READ CAREFULLY.
KEEP THESE INSTRUCTIONS.**

Table of Contents

SAFETY INFORMATION	4
REQUIRED TOOLS FOR INSTALLATION	6
ACCESSORIES	6
INSTALLATION LOCATION	7
SALTWATER COASTAL INSTALLATION	7
OUTDOOR UNIT CLEARANCES	8
MOUNTING THE UNIT	9
PIPE INSTALLATION NOTES	10
CONVENTIONAL LINE SET INSTALLATION: PIPE BENDING	11
INSTALLATION OF DRAIN PIPE	15
ELECTRICAL CONNECTION	16
TERMINAL STRIP	17
WIRING DIAGRAM	18
CAPACITY ADJUSTMENTS INSTRUCTIONS FOR CONNECT SERIES	21
INDOOR PAIRING	22
FINAL CHECK	23
TROUBLESHOOTING TIPS	23
ERROR CODES	24
LIMITED WARRANTY	25

Record Keeping

Thank you for purchase this product from GE Appliances, a Haier Company. This installation manual will help to get the best performance of the system.

For future reference, record the model and serial number located on the label on the side of your air conditioner/heat pump, and the date of purchase.

Staple your proof of purchase to this manual to aid in obtaining warranty service if needed.

To register your new system, go to <http://www.haierductless.com/product-registration> and input the model/serial number information on this page. To receive a 10-year compressor and parts warranty, registration is required within 60 days of installation.

Model number

Serial number

Date of purchase



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE SYSTEM

⚠ WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, electric shock, or personal injury.

- Use this equipment only for its intended purpose as described in this manual.
- This heat pump must be properly installed in accordance with these instructions before it is used.
- All wiring should be rated for the amperage value listed on the rating plate. Use only copper wiring.
- All electrical work must be completed by a qualified electrician and completed in accordance with local and national building codes.
- Any servicing must be performed by a qualified individual.

Federal regulations require that a technician must have a Class II or Universal certification to perform any work on the sealed refrigeration system.

- All air conditioners contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old product with refrigerants, check with the company handling disposal.
- These R-410A heat pumps systems require that contractors and technicians use tools, equipment and safety standards approved for use with this refrigerant. DO NOT use equipment certified for R22 refrigerant only.

⚠ WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK. Could cause injury or death.

- A dedicated ground is essential before connecting the power supply.
- Disconnect all connected electric power supplies before servicing.
- Repair or replace immediately all electrical wiring that has become frayed or otherwise damaged. Do not use wiring that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

⚠ WARNING

RISK OF FIRE. Could cause injury or death.

- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

⚠ WARNING

This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To avoid danger of suffocation, keep the plastic bag or thin film used as the packaging material away from young children.

Be sure not to allow foreign materials to enter the refrigerant piping. Seal the ends of refrigerant piping before storage.

For installation purposes, be sure to use the parts supplied by the manufacturer or other prescribed parts. The use of non-prescribed parts can cause serious accidents such as the unit falling, water leakage, electric shock, or fire.

The rated power supply of this product is 208/230 VAC/60hz/1PH. Verify the voltage is within 187~253 range before turning the equipment on.

Supply power to the heat pump should be from a **dedicated** circuit that meets branch circuit ampacity requirements.

Use a special branch circuit breaker and receptacle matched to the power circuit capacity of the heat pump. Install in accordance with national, state, and local code.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE SYSTEM

⚠ CAUTION

It is highly recommended that you do not open or close the service valves when the outdoor temperature is below -5°F (-21°C), as this may cause refrigerant leakage.

Do not touch the fins of the coil. Touching the coil fins could result in damage to the fins or personal injury.

Ensure the power circuit capacity is adequate for all loads connected to the electrical service panel. Increase the conductor and panel capacity if the total electrical loads exceed the power source capacity.

Contact the power utility if the power provided is below equipment rating plate requirements.

Be sure to install a circuit breaker of the specified capacity.

Refer to local requirements regarding type and kind of circuit breaker, power wiring, and control cable.

Regulation of cables and circuit breaker differs from each locality. Be aware of these regulations prior to installation.

Do not use existing refrigerant lines.

Use refrigerant tubing that is clean and free of any contamination which may cause damage to the system, including sulfur, copper oxide, dust, metal chips, powder, oil, or water.

Avoid coupling lines whenever possible. Use a continuous length of copper tubing, as oxides formed during improper brazing techniques can damage the equipment.

Do not use copper pipes that have a collapsed, deformed, or discolored portion (especially on the interior surface). Otherwise, the expansion valve or capillary tube may become blocked with contaminants.

Improper line sizing will degrade performance. Peak pressure of R410A is much higher than R22. Use ACR copper tubing with adequate wall thickness.

Use a tubing bender to change piping direction. Make sure the radius of the bend is no less than 4".

If the pipe is bent repeatedly at the same place, it will break.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR MORE HELP, VISIT HAIERAPPLIANCES.COM OR CALL THE CONSUMER HELP LINE AT 877-337-3639.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

• **IMPORTANT** — Save these instructions for local inspector's use.

• **IMPORTANT** — Observe all governing codes and ordinances. Use for future reference.

- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the owner.
- **Note to Owner** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – A licensed certified technician (to handle refrigerant R-410A, recovery, etc.) and a qualified electrician are required for equipment and service of this split heat pump system.
- Use team lift for installation of this product".
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the limited warranty.
- For personal safety, this system must be properly grounded.
- Protective devices (fuses or circuit breakers) acceptable for installation are specified on the nameplate of each unit.
- Piping or wiring within walls must be protected per local code.

⚠ CAUTION






- Aluminum electrical wiring may present special problems - consult a qualified electrician.
- When the unit is in the STOP position, there is still voltage to the electrical controls.

Installation Instructions

Required Tools for Installation


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 18-6 thermostat wire • 5/8" (16mm), 7/8" (22mm), 1" (25mm) or Adjustable Wrench • R-410A Refrigerant* • Adhesive tape* • Conduit cable clamp 1/2"* • Copper line set *(for size, see table on page 15) • #2 phillips screwdriver • Drill • R-410A flaring tool • Hex wrench • Hole saw 2 1/4" • Insulation* • Refrigerant scale • Level • Manifold gauge set • Measuring tape | <ul style="list-style-type: none"> • Micron gauge • Mini-split adapter (5/16"F to 1/4"M) • Nitrogen* • Pipe cutter • PVC pipe • Razor knife • Reamer • Saddle clamp (L.S.) w/ screws • Sealant, non-expanding (for lineset hole) • Soap/water solution* or gas leakage detector • Stud finder • Torque wrench • Vacuum pump • Wire strippers • All usual and customary HVAC hand and power tools, meters, and testing devices <p>* consumable materials</p> |
|--|--|

Accessories


Outdoor Unit Accessories			
Name	Appearance	Quantity	Usage
Drain Plug		3	To plug the unused drain hole
Drainage Connector		1	To connect with the hand PVC drain pipe
Vapor Connect Pipe		1	To connect with the service valves to the line set, gas pipe
Liquid Connect Pipe		1	To connect with the service valves to the line set, liquid pipe.
Installation Manual		1	For reference

Installation Instructions

AUH2436ZGDA



AUH4860ZGDA



Installation Location

⚠ WARNING

1. The unit must be installed in a location strong enough to support the weight of the unit and securely fastened to avoid toppling.
2. Install the unit in a location where the inclination is less than 5°.
3. DO NOT install the unit in a location with direct sunlight.
4. DO NOT install the unit where combustible gas leakage may occur.

Select a location pursuant to the following conditions:


- Noise and air flow produced by the outdoor unit will not disturb neighbors
- The location is away from animals and plants. If not,

please add safety fences to protect the unit.


- The area is well-ventilated with no nearby obstacles that could obstruct air flow.
- The location is able to support the weight and withstand the operating vibration of the unit.
- Installation is able to be performed safely.
- The location area is free of combustible or corrosive gas, and oil smoke.
- Unit is able to be shielded from strong wind. Strong wind may affect the outdoor fan and lead to insufficient air flow volume, thus affecting performance.
- Unit is away from objects which can generate or amplify noise during operation.
- Condensate can be safely drained from the unit.

SALTWATER COAST INSTALL

- The outdoor unit should be installed at least ½ mile away from the salt water, including seacoasts and inland waterways. If the unit installed from ½ mile to 5 miles away from the salt water, including seacoasts and inland waterways, please follow the installation instruction below.
- Install the outdoor unit in a place (such as near buildings etc.) where it can be protected from sea breeze which can damage the outdoor unit.



- If you cannot avoid installing the outdoor unit by the seashore, construct a protection wall around it to block the sea breeze.
- A protection wall should be constructed with a solid material to block the sea breeze. The height and the width of the wall should be 1.5 times larger than the size of the outdoor unit. Also, allow at least 28" (700mm) between the protection wall and the outdoor unit for air circulation to ventilate.
- Install the outdoor unit in a place where water can drain.
- If the above conditions cannot be met, contact GE Appliances for assistance.



Installation Instructions

Outdoor Unit Clearances

NOTE: If there is danger that the unit will fall or turn over, fix the unit by inserting bolts, wire or other foundation options.


NOTE: Install the outdoor unit in a level position. Failure to do so may result in water leakage or accumulation.

NOTE: Place the unit on a level mounting base (or a plastic pedestal) for proper drainage.

(3) Installation and maintenance space


Selection of installation location of outdoor

(1) Single-unit installation (unit: in.(mm))



The top and two side surfaces must be exposed to open space, and barriers on at least one side of the front and back shall be lower than the outdoor unit.


(2) Multi-unit installation (unit: in.(mm))



Height of barriers is below that of outdoor unit

(3) Multi-unit installation in front and back (unit: in.(mm))


Standard



Installation Instructions

Mounting the Unit


1. If the outdoor unit is installed on a solid surface, such as concrete, use M10 screws, bolts, and nuts to secure it. Make sure the unit is standing on a level surface.
2. Follow local code requirements when installing this unit on a roof.
3. If vibration isolation is required, add rubber cushions between the unit's feet and the installation surface.
4. If a drain pipe is required by code, plug all drain openings in the cabinet. Connect a drain pipe to the drain connector as shown. If using the drain connector and pipe, the unit should be at least 3" above grade.
5. Plugs and drainage connector are not recommended if the unit is equipped with a base pan heater on the chassis.



Cold Climate Installation Requirement

Prepare the Outdoor Unit for Installation

- Remove all packaging.
- Place supplied vibration pads onto outdoor unit's feet.
- Use team lift to place the unit on a solid foundation, 8" above the average snowfall.



Installation Instructions

Pipe Installation Notes

- It is very important to measure the exact length of the line set, as the refrigerant charge is critical.
- Never braze tubing joints without using a dry nitrogen purge during and after heating the joint.
- When changing piping direction, a tubing bender must be used.
- Flexible connection pipes are shipped with outdoor unit to aid in connecting the line set to the service valves.
- Make sure insulation covers every inch of exposed tubing.
- Insulation value should never be less than 3/4". Refer to local code for correct thickness and material type.
- Tubing must be able to withstand the high operating pressures of R-410A refrigerant.
- Never use a flaring tool not intended for R-410A refrigerant.
- Make multiple passes with a tubing cutter so as not to compress the pipe.
- Never flare tubing without reaming the outside and inside of the pipe.
- Only use flare nuts intended for R-410A refrigerant.
- If the vertical distance between the indoor and outdoor units is more than 30 feet, an oil trap must be installed every 20 feet.
- Use a reducer if the service valve is larger than the line set.

Outdoor unit factory model		AUH2436ZGDA	AUH4860ZGDA
Liquid O.D. in	Inch	3/8"	3/8"
Suction O.D. in (Std)	Inch	3/4"	3/4"
Suction O.D. in (Opt)	Inch	5/8"	7/8"
Suction O.D. in (Opt)	Inch	7/8"	1 - 1/8"
Maximum Pipe Length	Feet / m	164 / 50	98 / 30
Maximum Drop between Liquid Gas indoor Liquid Gas and outdoor unit	Feet / m	50/15	

⚠ CAUTION


Be extremely careful not to dent or damage the piping while bending away from the unit. Any dents in the piping will affect the unit's performance.

Installation Instructions


Conventional Line Set Installation: Pipe Bending

1. Use a tubing bender to change pipe direction.
2. If tubing is coiled, extend it by unwinding it from one end.
3. DO NOT bend the pipe excessively.

MINIMUM BEND RADIUS




4. Use a sharp cutter to cut the pipe insulation as shown, and bend the pipe after it is exposed. After bending, place the insulation back on the pipe and secure it with adhesive tape.



NOTE: Tubing extension is included with the unit and comes attached to the service valves.

Step 1: Cutting

1. When preparing refrigerant pipes, take your time to cut and flare them properly. This will ensure efficient operation and minimize the need for future repairs and loss of comfort.
2. Measure and record the distance between the indoor and outdoor units.
3. Make sure that the pipe is cut at a perfect 90° angle. Refer to the image below for guidance.



NOTE:

Be extra careful not to damage, dent, or deform the pipe while cutting. This will drastically reduce the operating efficiency of the unit.


Installation Instructions

Conventional Line Set Installation: Pipe Cutting / Pipe Flaring

Step 2: Deburring

Burrs will affect the air-tight seal of the refrigerant piping connection. They must be completely removed.

1. Hold the pipe at a downward angle to prevent burrs from falling into the pipe.
2. Using a reamer or deburring tool, remove all inside and outside burrs from the cut section of the pipe.
3. After cutting and deburring, never allow tubing to be exposed to the atmosphere. Tightly seal cut ends with PVC tape.




All installations must have a field-supplied Bi-Flow filter drier installed within 8" of the liquid service valve.



Step 3: Flaring

Proper flaring is essential to achieve an airtight seal.



1. Ensure there is enough insulation to protect the entire line set from end to end.
2. Use the flare nuts from the accessories pouch, located in the indoor unit packaging. Fit the nut on the tubing to be flared.




3. Remove the seal over the exposed end, and place the tube into the R-410A flaring tool.



4. Run the tube against the flaring tool pipe stop, and clamp the form on the tube.
5. Rotate the handle of the die clockwise until the clutch releases, then remove the flared tubing from the form.



6. Examine the flare to make sure there are no imperfections on the lip of the flare, and that the back of the flare exactly fits the seat of the flare nut.





Installation Instructions

Conventional Line Set Installation: Pipe Connection

Flared Section

- Apply refrigerant oil on the threads of the flare nut and the flare fitting.
- With the tubing held so that the flare is seated straight onto the fitting, tighten the flare nut hand tight, pushing the pipe against the nut to make sure the flare remains fully seated.
- Following the tightening specifications in the chart, use a torque wrench and back-up wrench to obtain the correct force on each flare nut.
- Using permanent ink, record the line set length on the inside of the service door.
- Repeat both Step 3 on the previous page, and this section, for the indoor unit connections.
- Using core removal tools with full-flow shut off valves, remove both of the service valve cores at the outdoor unit, and attach a manifold gauge set to each service valve. Use a 3/8" heavy duty evacuation hose for the center port attachment.
- With the service valves closed, fill each tube with 500 PSI of dry nitrogen and check for leaks.
- Evacuate the line set to at least 350 microns. From the final micron level obtained, shut off the vacuum pump. If the system rises no more than 150 microns within a minute and stops, the evacuation can be considered sufficient.
- If the system rises more than 150 microns from the original vacuum, there is either a leak or moisture has not been removed. Locate and repair leak, or continue evacuation as needed.
- When the evacuation is complete, replace the service valve cores through the core removal tool.

- Add additional refrigerant charge if needed before you open indoor service valves if indoor coil is so equipped.
- Record the amount of refrigerant added in permanent ink at the line set length location entered earlier.




Pipe diameter (in.)	Tightening torque (N m)
1/4	15-30
3/8	35-40
1/2	45-50
5/8	60-65
3/4	70-75
7/8	80-85


Installation Instructions

Conventional Line Set Installation: Pipe Connection

- Attach the flare nuts to the indoor coil, using the same process and precautions as found above for the outdoor section flares.
- Using a torque wrench and back-up wrench, tighten the indoor coil flare nuts to match the torque specification chart.
- With the service valves closed, fill each tube with 500 PSI of dry nitrogen and check for leaks.
- The indoor coil comes precharged with R410A so there is no need to purge or evacuate the indoor coil.
- Evacuate the line set to at least 350 microns. From the final micron level obtained, shut off the vacuum pump. If the system rises no more than 150 microns within a minute and stops, the evacuation can be considered sufficient.
- If the system rises more than 150 microns from the original vacuum, there is either a leak or moisture has not been removed. Locate and repair leak, or continue evacuation as needed.
- When the evacuation is complete, replace the service valve cores through the core removal tool.
- Add additional refrigerant charge if needed before you open indoor service valves if indoor coil is so equipped.
- Record the amount of refrigerant added in permanent ink at the line set length location entered earlier.



IMPORTANT: a 5/16" female by 1/4" male adapter will be required to connect conventional gauge hoses to the service valves.




NOTE: It shows the gauge connection will need to have the high side gauge hose connected to the high side liquid valve so both lines can be evacuated and leak checked.

Installation Instructions

Adding Refrigerant							
Scenario	Outdoor		Indoor		System charge (lb)	Pre-charge up to (ft)	Additional (oz/ft)
	Model Number	Charge (lb)	Model Number	Charge (lb)			
1	AUH2436ZGDA1	9.30	UUY24ZDGAA1/ UUY36ZDGAA1	0.51	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	UUY48ZDGAA1/ UUY60ZDGAA1	0.51	14.31	25	0.58
2	AUH2436ZGDA2	9.81	UUY24ZDGAB1/ UUY36ZDGAB1	0.00	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	UUY48ZDGAB1/ UUY60ZDGAB1	0.00	14.31	25	0.58
3	AUH2436ZGDA1	9.30	UUY24ZDGAB1/ UUY36ZDGAB1	0.00	9.30	15	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	UUY48ZDGAB1/ UUY60ZDGAB1	0.00	13.80	15	0.58
4	AUH2436ZGDA2	9.81	UUY24ZDGAA1/ UUY36ZDGAA1	0.51	10.32	35	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	UUY48ZDGAA1/ UUY60ZDGAA1	0.51	14.82	35	0.58
5	AUH2436ZGDA1	9.30	3rd party coil or AHU	0.00	9.30	15	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	3rd party coil or AHU	0.00	13.80	15	0.58
	AUH2436ZGDA2	9.81	3rd party coil or AHU	0.00	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	3rd party coil or AHU	0.00	14.31	25	0.58

Note: It is not approved to remove factory charge out of the outdoor unit when the line set is shorter than the pre-charge length. The accumulator will hold the excess factory charge.

Installation of Drain Pipe



Bundle the line set, drain, and wiring.

If penetrating concrete or brick, a wall sleeve should be used.

Be sure to seal both inside and outside wall penetrations.

Wind insulating tape around the entire bundle from the bottom up.

Installation Instructions

Electrical Connection


Electrical Requirements

Model	Power Supply	Recommended breaker size (A)
AUH2436ZGDA	208/230V-1Ph-60Hz	35
AUH4860ZGDA	208/230V-0Ph-60Hz	45

Control Wiring


Using 18 Gauge Solid Core Copper Wire

1. Cut back the insulation 1" from the end of the wire.
2. Remove the screw from the terminal block, and wrap the wire around the screw.
3. Return the screw and wire to the terminal block and tighten securely.




Stranded Wire

1. Cut back the insulation 3/8" from the end of the wire.
2. Make sure the round or forked terminal connector is rated for the amperage of the unit being installed.
3. Use a crimping tool only to fasten the connector to the wire.
4. Return the screw and connector to the terminal block and tighten securely.



Wiring Connections

1. High and low voltage wires should be led through different rubber rings of the electric box cover.
2. High and low voltage wires should be secured separately. Secure the former ones with large clamps and the latter ones with small clamps.
3. Use screws to tighten high and low voltage wiring on the terminal board. Improper connection may create a fire hazard.
4. Ground the units by connecting the ground wire.
5. All wiring must comply with local and national code.



How to Remove or Reinstall the Electric Box Cover:



Remove the electric box cover :

1. First remove the top cover screws and move upward to remove the top cover.
2. Then remove the screws of the maintenance cover, push down the cover by hand until the tabs of the cover move to the bottom of the slot, and then remove the cover;
3. Put back the electric box cover:
4. First align the four tabs with the corresponding slots, and then force push up, when all the claws are pushed to the top of the slot, install the screws.
5. Then install the top cover, align the four corners and press down until the top cover falls to the specified position, and finally install the screws.

Installation Instructions

Terminal Strip

1. Remove the service panel. Route the power and control wiring through the openings as shown below.
2. Secure the high voltage wire using the clamp provided. Maintain as much separation as possible between the high and low voltage wires.
3. Thermostat must energize reversing valve in heat mode using the "B" terminal.




The power cords and the temperature controller wire should be fixed by wire clamps.

The power cords should be fixed by wire clamps.

The power cords of outdoor unit get in from the hold.

The temperature controller wire get in from the hole.





The wires here should be bundled with a tieline.

The temperature controller wire gets in from the upper hole.

The power cords of outdoor unit get in from the lower hole.



Installation Instructions

Wiring Diagram






Installation Instructions

Wiring Diagram



Installation Instructions

Wiring Diagram




Code	Name
TC	Transformer
XT1-XT3	Wiring board
D	Defrosting signal
B	4-way valve control signal, energized under the heating mode
W1	Heater control signal
R	24V AC power supply
C	24V common
G	Indoor unit fan signal




- Note:
- Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
 - When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W14(BK) and W15(WH) of X1.
 - When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
 - The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
 - Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.
 - As for wiring, please refer to the parameters before "I" of MCA and MOP of heat kit on the nameplate for CB1; please refer to parameters after "I" of MCA and MOP for CB2.

Installation Instructions

Capacity, Defrost and Mode Adjustment Instruction for Connect Series



Main control Board



AUH2436ZGDA Default capacity setting of outdoor unit is 36K, AUH4860ZGDA Default capacity setting of outdoor unit is 60K. Installer will need to change dip switch to 24k when pairing with a 24 indoor AHU OR dip switch to 48K when pairing with a 48K indoor AHU. Operation Instruction is below:

1. Normal defrost mode is the default setting. If the unit is being installed in a heavy snow or a cold, humid area, change the defrost mode to strong defrost per instructions below. Strong defrost will take a longer period of time to defrost the coils.
2. Normal Mode is the default setting. In this setting the compressor will operate between 25% and 100% of it speed limitations (Hz). Strong mode will operate the compressor between 50% and 100% of speed limitations, this setting would typically be selected for applications with large heating and/or cooling load requirements. Energy Saving Mode will operate the compressor between 25% and 80% in the effort to limit the compressor from high speed operation to maximize the systems energy efficiency.

Capacity	Outdoor DIP SA2-1																			
	AUH2436ZGDA								AUH4860ZGDA											
	24K				36K				48K				60K							
		4	3	2	1		4	3	2	1		4	3	2	1		4	3	2	1
OFF		■	■		■	OFF	■	■		■	OFF	■	■		■	OFF	■	■		■
ON				■		ON			■	■	ON			■		ON			■	■

■ indicates switch position



Defrost

Outdoor DIP SA2-2										
Standard Defrost (default)					Strong Defrost					
		4	3	2	1		4	3	2	1
OFF		■	■		■	OFF	■	■	■	■
ON				■	■	ON			■	■

■ indicates switch position

Strong Defrost is recommended in humid climates such as Quebec, Atlantic Canada, etc.

Operation Mode

Outdoor DIP SA2-3/SA2-4															
Standard Mode (default)					Strong Mode					Energy Saving Mode					
		4	3	2	1		4	3	2	1		4	3	2	1
OFF		■	■		■	OFF	■			■	OFF		■		■
ON				■	■	ON			■	■	ON		■	■	■

■ indicates switch position

These are used under very specific conditions. Please call GE Appliances before adjusting.

Installation Instructions

Indoor Pairing

- Manufacturer recommends installing AHRI listed matched indoor and outdoor system. Installing approved matched indoor and outdoor system will provide optimum efficiency and best overall system reliability.
- Under the warranty, damage caused by a used or unapproved component is not covered by the Standard Base Warranty. When installing the Connect Series Outdoor Unit with non-AHRI listed 3rd party indoor equipment, GE Appliances will presume that any damage to the outdoor unit was not caused by the indoor equipment if the following installation guidance is followed.
- **When installers pair Connect Series Outdoor with a new 3rd party AHU:**
 - 1) Ensure the 3rd party AHU is a R410a, TXV, tonnage to tonnage matched AHU
 - 2) Ensure to install a bi-flow Filter Dryer (Field supplied) in liquid line
 - 3) Ensure the lineset size matches GE Connect outdoor as stated in the outdoor unit installation manual (If existing lineset size is different new lineset must be installed).
 - 4) Ensure proper airflow
 - 5) Ensure existing linesets are cleaned by flushing if re-used.
- **When installers pair Connect Series Outdoor with a pre-existing AHU:**
 - 1) Ensure the 3rd party AHU is a R410a, TXV, tonnage to tonnage matched AHU
 - 2) Ensure to install a bi-flow Filter Dryer (Field supplied) in liquid line
 - 3) Ensure the lineset size matches GE Connect outdoor (when Indoor unit has a different size)
 - 4) Ensure proper airflow
 - 5) Ensure existing linesets are cleaned by flushing if re-used.
 - 6) Ensure to install a bi-flow Filter Dryer (Field supplied) in gas line
 - 7) Ensure to triple evacuation the pre-existing coil.
- **When installers pair Connect Series Outdoor with a pre-existing “A coil + gas furnace indoor” system:**
 - 1) Ensure to change the indoor coil to a new R410a, TXV, tonnage to tonnage matched A-coil
 - 2) Ensure to install a bi-flow Filter Drier (Field supplied) in liquid line
 - 3) Ensure the lineset size matches GE Connect outdoor (when Indoor unit has a different size)
 - 4) Ensure proper airflow
 - 5) Ensure existing linesets are cleaned by flushing if re-used.
- If installation guidelines and procedures are followed for each type of application above, the outdoor unit will qualify for a Limited Standard Base Warranty (i.e., 5-year parts and compressor), subject to the other limitations in the standard warranty document.

Installation Instructions

Final Check

System Test

Please explain to the customer how to operate the system by using the Owner's Manual found with the indoor unit.

Explaining Operation To the End User

- Using the User Manual, explain to the user how to use the air conditioner/heat pump, (the remote controller, adding/removing the air filters, placing or removing the remote controller from the remote control holder, cleaning methods, precautions for operation, etc.)
- Review precautions for operation.
- Recommend that the user read the Operating Instructions carefully.

Check Items for Test Run

- No gas leak from linesets?
- Are the linesets insulated properly?
- Are the connecting wirings of indoor and outdoor firmly inserted to the terminal block?
- Is the connecting wiring of indoor and outdoor fixed?
- Is condensate draining correctly?
- Is the ground wire securely connected? Is the indoor unit securely fixed?
- Is power source voltage correct according to local code?
- Is there any odd noise?
- Does the cooling temperature drop between 20-30°F?
- Does the heating temperature raise between 30-40°F?
- Is the room temperature display accurate?

Troubleshooting Tips

Problem	Possible Cause
The heat pump will not turn on	If you turn off the unit and then turn it back on immediately, the compressor will wait 3 minutes to turn on in order to avoid damage to the compressor.
	Wire connection is wrong.
	Fuse or circuit breaker is off.
	Wiring connections are loose.
Low cooling or heating performance	The thermostat is not calling for heating or cooling.
	Air flow has been blocked.
	The temperature setting is not correct.
	Fan speed is too low.
	Air flow direction is incorrect.
	Doors or windows are open.
	The thermostat is affected by direct sunlight.
	Too many sources of heat in one room.
The filter is blocked or dirty.	
Dust comes from the heat pump	Check the air filter, and clean if necessary.
	If the dust is heavy or continuous, the duct system may need to be cleaned. Contact a duct cleaning specialist for an analysis.

Error Codes

NOTE: Call your installer for service if any of these codes show on the controller display.

Number	Error Code	Error
1	E1	Compressor high pressure protection
2	E3	Compressor low pressure protection, refrigerant lack protection and refrigerant collecting mode
3	E4	Compressor air discharge high-temperature protection
4	F2	Condenser temperature sensor error
5	F3	Outdoor ambient temperature sensor error
6	F4	Discharge temperature sensor error
7	F6	ODU tube temperature sensor error
8	EE	ODU memory chip error
9	H4	Overload
10	H5	IPM protection
11	H6	DC fan error
12	H7	Driver out-of-step protection
13	HC	PFC protection
14	Lc	Startup failure
15	P0	Drive reset protection
16	P5	Over-current protection
17	P6	Master control and driver communication error
18	P7	Driver module sensor error
19	P8	Driver module high temperature protection
20	PA	AC current protection
21	Pc	Driver current error
22	PL	Bus low-voltage protection
23	PH	Bus high-voltage protection
24	PU	Charge loop error
25	ee	Driver memory chip error
26	e1	High pressure sensor error
27	C4	ODU jumper cap error

Limited Warranty

For the product models listed on Attachment 1 (the "Product"), this Standard Base Limited Warranty is provided to the Original Owner of the Product:

For The Period Of:	GE Appliances Will Replace:
5 year limited parts warranty From the date of the original purchase	This Standard Base Limited Warranty covers all defects in workmanship or material for the mechanical and electrical parts (including the compressor) contained in the Product ("Defective Parts") for a period of 5 years from the Date of Purchase. GE Appliances will provide new or refurbished parts, or a replacement for all or part of the unit, at its sole discretion, to your licensed HVAC technician installer. This warranty also covers all defects in workmanship or material for the unit controller for a period of 1 year. The remote controller is covered by 1-year accessory warranty. The ductless system is covered by Standard Base Limited Warranty. GE Appliances will provide a new or refurbished controller, at its sole discretion.

WHAT IS THE DATE OF PURCHASE

The "Date of Purchase" is the date that the original installation is complete and all product start-up procedures have been properly completed and verified by the installer's invoice. Registration is strongly recommended. If the installation date cannot be verified, then the Date of Purchase will be sixty (60) days after the manufacture date, as determined by the Product's serial number. You should keep and be able to provide your original sales receipt from the installer as proof of the Date of Purchase. For new construction, the Date of Purchase will be the date of purchase of the residence by the Owner from the builder.

WHO IS COVERED

Owner occupied: The "Original Owner" of this product means the original owner (and his or her spouse) of the residence where the Product was originally installed. Non-owner occupied: The "Original Owner" of the Product means the original owner of the building where the Product was originally installed, and for new construction, the purchaser of the building from the builder. "Non-owner occupied" is defined as a a) single family or multi-family non-owner-occupied residential building, or b) non-industrial commercial application, (such as office buildings, retail establishments, hotels/motels), but for non-owner-occupied Original Owners, this limited warranty requires that the product be installed and maintained annually by a licensed HVAC technician (proof of annual maintenance is required). Subject to the law of the state or province where the Product is installed, the remainder of this Standard Base Warranty is transferable to subsequent owners of the residence or building.

HOW CAN YOU GET SERVICE

Contact your licensed HVAC technician installer. All installation and service must be performed by a licensed HVAC technician.

Failure to use a licensed HVAC technician for installation of this Product voids all warranty on this Product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER

- Damage from improper service or installation.
- Damage in shipping.
- Defects other than manufacturing defects (i.e., other than workmanship or materials).
- Damage from misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and/or regular maintenance, or incorrect electrical voltage or current.
- Damage resulting from floods, fires, wind, lightning, accidents or similar conditions.
- Product that was not installed or serviced by a licensed HVAC technician.
- Labor and related services for repair or installation of the Product.
- A product purchased from an unauthorized online retailer.
- Damage as a result of subjecting Product to an atmosphere with corrosives or high levels of particulates (such as soot, aerosols, fumes, grease).
- A Product sold and/or installed outside of the 50 United States, the District of Columbia, or Canada.
- Batteries for the controller and other accessories provided with the Product for installation (e.g., plastic hose).
- Normal maintenance, such as cleaning of coils, cleaning filters, and lubrication.
- For Product installed in non-owner occupied applications, Product that has not been maintained annually by a licensed HVAC technician (proof required).
- Damage caused by a used or unapproved component or part by GE Appliances, a Haier company (e.g., a used and/or unapproved condenser / air handler).
- Component or parts are not provided by GE Appliances, a Haier Company
- Product that has been moved from its original installation to a new residence or building.

Limited Warranty

10 YEAR STANDARD REGISTERED LIMITED WARRANTY

All “Indoor and Outdoor Products,” identified in Attachment 1, registered by the installer or the Original Owner within 60 days of the Date of Purchase shall receive a Standard Registered Limited Warranty, which shall be identical to the Standard Base Warranty, except that the Limited Parts Warranty shall be for a term of 10 Years. All Product not registered within 60 days of the Date of Purchase shall be subject to the Standard Base Warranty. Some states and provinces do not allow warranty terms to be subject to registration; in those states and provinces the longer terms for Limited Parts Warranty apply. Except in Texas or where otherwise required by law, this Standard Registered Limited Warranty is not transferable to a subsequent purchaser (other than the purchaser of a new building), but subsequent purchases will receive the remainder of the Standard Base Warranty.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies. This warranty does not cover incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary by state and province. This warranty covers units within the 50 United States, the District of Columbia and Canada. This warranty is provided by:

GE Appliances, a Haier company, Louisville, KY 40225.

ATTACHMENT 1



The “Product” is defined as Haier brand and GE Appliances brand Ductless Split Units and Side-discharge Units. The “Product” contains 2 sub-categories of goods: “Indoor and Outdoor Products” and “Selected Installation Products,” which are further defined below: “Indoor and Outdoor Products” can further be identified by the following model number descriptions: 1U*, 2U*, 3U*, 4U*, 5U*, AB*, AD*, AL*, AM*, AW*, AF*, ASY*, USY*, ASH*, AUH*, UUC*, UUY*, “Selected Installation Products”, identified by the following model number descriptions: PB-*, PAD-*.



GE APPLIANCES

Instructions d'installation

Thermopompe de type bibloc



Le fabricant recommande d'installer un système intérieur et extérieur assorti répertorié AHRI. L'installation d'un système intérieur et extérieur apparié approuvé fournira une efficacité optimale et la meilleure fiabilité globale du système.

**LISEZ ET CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS**

31-5000483 Rev. 7 05-23 GEA

Renseignements De Référence

Merci d'acheter ce produit Haier. Ce manuel d'utilisation vous aidera à obtenir le meilleur rendement de votre nouveau climatiseur.

Pour référence ultérieure, inscrivez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette située sur le côté de votre climatiseur ainsi que la date d'achat.

Agrafez votre preuve d'achat à ce manuel pour faciliter le service de la garantie en cas de besoin.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date d'achat

Pour enregistrer votre nouveau système sans conduit Haier, allez sur la page <http://www.haierductless.com/product-registration> et entrez les numéros de modèle et de série sur cette page. Vous devez enregistrer votre produit dans les soixante (60) jours suivant l'installation afin de vous prévaloir de la garantie de dix (10) ans sur le compresseur et les pièces.



Ce manuel contient les instructions d'installation pour les unités intérieures en hauteur. Pour la série FlexFit utilisant des unités intérieures de style différent, reportez-vous aux manuel d'utilisation fourni avec l'unité intérieure pour les instructions d'installation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME

⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les renseignements dans ce manuel doivent être observés afin de minimiser le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

- Utilisez cet équipement uniquement aux fins auxquelles il est fait mention dans ce manuel d'utilisation.
- Avant son utilisation, ce climatiseur doit être installé correctement en conformité avec les instructions d'installation.
- Tout le câblage doit présenter des valeurs nominales compatibles avec l'alimentation électrique spécifiée sur la plaque signalétique. Utilisez seulement du fil de cuivre.
- Toute la partie électrique de l'installation doit être exécutée par un électricien agréé selon les codes de l'électricité local et national.
- Toute réparation doit être effectuée par une personne qualifiée.

En vertu de la réglementation fédérale, un technicien doit posséder une certification universelle ou de classe II pour effectuer un travail sur un système de réfrigération scellé.

- Tous les climatiseurs contiennent un frigorigène qu'il faut retirer avant de disposer du produit en vertu de la loi fédérale. Si vous vous débarrassez d'un produit qui contient un frigorigène, informez-vous auprès de l'organisme responsable d'en disposer.
- Ces systèmes de climatisation R-410A exigent que les entrepreneurs et les techniciens utilisent des outils, des équipements et des normes de sécurité approuvés pour ce type de frigorigène. N'utilisez PAS un équipement certifié pour le frigorigène R22 seulement.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Peut occasionner une blessure ou la mort.

- Avant de brancher l'alimentation électrique, il est essentiel que l'appareil soit doté de sa propre mise à la terre.
- Coupez l'alimentation électrique à la source avant de procéder à une réparation ou un entretien.
- Réparez ou remplacez immédiatement tout câblage électrique usé ou autrement endommagé. N'utilisez pas un câblage qui présente des fissures ou des marques d'abrasion sur sa longueur ou l'une de ses extrémités.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE. Peut occasionner une blessure ou la mort.

- Abstenez-vous d'entreposer ou d'utiliser des matières combustibles, de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre.

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'électroménager.

Pour prévenir le risque de suffocation, gardez à l'écart des enfants les sacs ou les pellicules en plastique utilisés pour l'emballage.

Assurez-vous de ne pas laisser pénétrer des matières étrangères (huile, eau, etc.) dans la tuyauterie de réfrigérant. Scellez les extrémités de la tuyauterie de réfrigérant avant le remisage

À des fins d'installation, assurez-vous d'utiliser les pièces fournies par le fabricant ou d'autres pièces prescrites. L'utilisation de pièces non prescrites peut entraîner de graves accidents tels que la chute de l'appareil, les fuites d'eau, la décharge électrique ou l'incendie.

L'alimentation électrique nominale de ce produit est de 208/230 VCA/60Hz/1PH. Vérifiez que la tension se situe entre 187 et 253 V avant de mettre l'équipement sous tension.

L'alimentation électrique à la pompe à chaleur doit provenir d'un circuit dédié qui satisfait les exigences en courant admissible d'un circuit de dérivation.

Utilisez un disjoncteur et une prise de circuit de dérivation spéciaux qui correspondent à la capacité du circuit d'alimentation de la pompe à chaleur. Installez conformément aux normes techniques locales relatives aux équipements électriques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE SYSTÈME

ATTENTION

Il est fortement recommandé de ne pas ouvrir ou fermer les robinets d'arrêt lorsque la température extérieure est en dessous de -5 °F (-21 °C) car cela pourrait causer une fuite de réfrigérant.

Assurez-vous que l'appareil est sous tension durant au moins 12 heures après des périodes de mise hors tension dans un environnement de 32 °F (0 °C) ou plus froid.

Ne touchez pas aux ailettes du serpent. Toucher aux ailettes risque de les endommager ou d'occasionner une coupure de la peau.

Assurez-vous que la capacité du circuit d'alimentation est adéquate pour toutes les charges connectées au panneau de branchement électrique. Augmentez la capacité du conducteur et du panneau si le total des charges électriques excède la source d'alimentation électrique.

Contactez le fournisseur d'électricité si l'alimentation électrique est en-dessous des spécifications inscrites sur la plaque signalétique de l'équipement.

Assurez-vous d'installer un disjoncteur de la capacité requise.

La réglementation relative aux câbles et aux disjoncteurs diffère selon les régions, il faut donc respecter les codes locaux.

N'utilisez pas les conduites de réfrigérant existantes.

Utilisez une tuyauterie de réfrigérant qui est propre et exempte de contamination pouvant causer des dommages au système, y compris les éléments suivants : soufre, oxyde de cuivre, poussière, fragments de métal, poudre, huile ou eau.

Évitez de braser les conduites ensemble. Utilisez une longueur de tuyau de cuivre continue étant donné que les oxydes produits par une technique de brasage incorrecte peuvent endommager l'équipement.

N'utilisez pas de tuyaux de cuivre dont une partie s'est effondrée, déformée ou décolorée (en particulier la surface intérieure). Autrement, des contaminants peuvent bloquer le détendeur ou le tube capillaire.

Un dimensionnement incorrect de la tuyauterie va diminuer le rendement. Les pointes de pression du réfrigérant R410A sont beaucoup plus élevées que celles du R22. Utilisez une tuyauterie en cuivre dont l'épaisseur des parois est adéquate.

Évitez les courbures abruptes afin de prévenir l'endommagement du tuyau. Courbez le tuyau selon un rayon de courbure de 4 po (100 mm) ou plus.

Le tuyau se brisera s'il est courbé à répétition au même endroit.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

POUR OBTENIR DE L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE, VISITEZ HAIERAPPLIANCES.COM OU COMMUNIQUEZ AVEC L'ASSISTANCE AU CONSOMMATEUR AU 877-337-3639.

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

• IMPORTANT — Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local.

• IMPORTANT — Observez tous les codes et ordonnances en vigueur.

- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** - Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- **Niveau de compétence** – Un technicien (pour manipuler le frigorigène R-410A, récupération, etc.) et un électricien agréés sont requis pour l'installation y compris de ce climatiseur à deux blocs.
- L'exactitude de l'installation est la responsabilité de l'installateur.
- La garantie ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate.
- Pour votre sécurité, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Les dispositifs de protection (fusibles ou disjoncteurs) admissibles pour l'installation sont spécifiés sur la plaque signalétique de chaque unité.
- Si une réparation exige de pénétrer dans le système de frigorigène étanche, la réglementation fédérale impose de faire réaliser le travail par un technicien de Classe II ou détenant une certification universelle.

ATTENTION






- Le câblage électrique en aluminium peut présenter des problèmes particuliers, veuillez consulter un électricien agréé.
- Le câblage de bâtiment en aluminium peut présenter des problèmes particuliers, veuillez consulter un électricien agréé.

Instructions d'installation

Outils nécessaires pour l'installation


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Câble de thermostat 18-6. • Clé 5/8 (16 mm), 7/8 (22 mm), 1 po (25 mm) ou réglable • Frigorigène R-410A* • Ruban adhésif* • Bride de câble de conduit 1/2 po* • Tuyauterie en cuivre *(voir tableau page 15 pour dimensions) • Tournevis cruciforme no 2 • Perceuse • Outil à évaser pour R-410A • Clé hexagonale • Scie-cloche 2 1/4 po • Isolant* • Balance pour réfrigérant • Niveau • Ensemble de manomètre de pression • Microvacuomètre | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur « mini-split » (5/16 po F à 1/4 po M) • Azote* • Coupe-tuyau • Tuyau PVC • Couteau utilitaire • Alésoir • Bride de tuyau (L.S.) avec vis • Scellant, non expansif (pour trou de tuyauterie) • Solution d'eau savonneuse* ou détecteur de fuite de gaz • Localisateur de montants • Clé dynamométrique • Pompe à vide • Pincés à dénuder • Tous les outils manuels ou électriques pour CVC ainsi que les appareils de mesure et de test. <p>*Matières consommables</p> |
|--|---|

Accessoires


Accessoires d'unité extérieure			
Nom	Apparence :	Quantité	Usage
Bouchon d'orifice d'évacuation		3	Pour boucher l'orifice d'évacuation non utilisé
Raccord de tuyau d'évacuation		1	Pour connecter le tuyau d'évacuation PVC
Tuyau de connexion de vapeur		1	Pour connecter les robinets de service à la tuyauterie de gaz
Tuyau de connexion liquide		1	Pour connecter les robinets de service à la tuyauterie de liquide
Manuel d'installation		1	Pour référence

Instructions d'installation

AUH2436ZGDA



AUH4860ZGDA



Emplacement d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

1. L'unité doit être installée dans un endroit suffisamment robuste pour supporter le poids de l'unité et fixée solidement pour éviter le basculement.
2. Installez l'unité à un endroit où la pente est inférieure à 5°.
3. N'installez PAS l'unité à un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
4. N'installez pas l'unité là où une fuite de gaz combustible peut survenir.

Choisissez un endroit qui satisfait les conditions suivantes :



- Le bruit et le flux d'air générés par l'unité extérieure ne nuiront pas aux voisins.
- L'endroit est à l'écart des animaux et des plantes. Sinon,

veuillez ajouter des clôtures de sécurité pour protéger l'unité.


- La zone est bien ventilée, sans obstacles pouvant obstruer le flux d'air.
- L'endroit est capable de supporter le poids et les vibrations de l'unité.
- L'installation peut être effectuée en sécurité.
- La zone est libre de gaz combustibles ou corrosifs, et de fumée d'huile.
- L'unité peut être protégée des forts vents. Les forts vents peuvent impacter le ventilateur extérieur et réduire le volume d'air et ainsi le rendement.
- L'unité est à l'écart des objets qui peuvent générer ou amplifier le bruit pendant le fonctionnement.
- Le condensat peut être évacué de l'unité d'une façon sûre.

INSTALLATION EN BORD DE MER

- L'unité extérieure doit être installée à un minimum de 1/2 mille (0,8 km) d'un plan d'eau salée telle que bord de mer et voies navigables intérieures. Si l'unité est installée entre 1/2 mille et 5 milles (0,8 et 8 km) d'un plan d'eau salée (y compris bord de mer et voies navigables intérieures), alors veuillez suivre les instructions d'installation ci-dessous).
- Installez l'unité intérieure à un endroit (p.ex. près de bâtiments, etc.) où elle peut être protégée de la brise marine qui peut l'endommager.



- Si vous ne pouvez pas éviter d'installer l'unité extérieure en bord de mer, construisez un mur de protection autour d'elle afin de bloquer la brise marine.
- Le mur de protection doit être composé d'un matériau solide tel que le béton afin de bloquer la brise marine. La hauteur et la largeur du mur doivent être 1,5fois plus importantes que celles de l'unité extérieure. Allouez au moins 28 po (700 mm) entre le mur de protection et l'unité extérieure pour la ventilation de l'air d'évacuation.
- Installez l'unité extérieure à un endroit où l'eau peut s'évacuer en douceur.
- Si les conditions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, contactez GE Appliances pour de l'assistance.



Instructions d'installation

Dégagements de l'unité extérieure

REMARQUE : S'il y a un risque que l'unité tombe ou se renverse, fixez-la en installant des boulons, des câbles ou d'autres options de renforcement.


REMARQUE : Placez l'unité sur une base de montage de niveau (ou un piédestal en plastique) pour une évacuation adéquate.

REMARQUE : Installez l'unité extérieure dans une position de niveau. Le défaut de procéder ainsi peut occasionner une fuite ou une accumulation d'eau.

(3) Installation and maintenance space


Selection of installation location of outdoor

(1) Single-unit installation (unit: in.(mm))




The top and two side surfaces must be exposed to open space, and barriers on at least one side of the front and back shall be lower than the outdoor unit.

(2) Multi-unit installation (unit: in.(mm))



(3) Multi-unit installation in front and back (unit: in.(mm))


Standard



Instructions d'installation

Montage de l'unité


1. Si l'unité extérieure est installée sur une surface solide telle que du béton, utilisez des vis M10, des boulons et des écrous pour la fixer. Assurez-vous que l'unité repose sur une surface de niveau.
2. Respectez les exigences du code local si vous installez l'unité sur un toit.
3. Si une isolation des vibrations est nécessaire, ajoutez des coussinets de caoutchouc entre les pieds de l'unité et la surface d'installation.
4. Si un tuyau d'évacuation est requis par le code, bouchés tous les orifices d'évacuation dans la carrosserie. Connectez un tuyau d'évacuation au raccord d'évacuation comme illustré. Si vous utilisez le raccord d'évacuation et le tuyau, l'unité doit être en surélévation d'au moins 3 pouces.
5. Les bouchons et les connecteurs de drainage ne sont pas recommandés si l'unité est équipée d'un chauffe-bac de base sur le châssis.



Exigences d'installation en climat froid

Préparation de l'unité extérieure pour l'installation

- Retirez tous les emballages.
- Placez les coussinets antivibratoire sur les pieds de l'unité extérieure.
- À plusieurs personnes, placez l'unité sur une fondation solide, à 8 po au-dessus du niveau moyen des chutes de neige.



Instructions d'installation

Remarques sur l'installation des tuyaux

- Il est très important de mesurer la longueur exacte de la tuyauterie car la charge de réfrigérant est un facteur critique.
- Ne soudez jamais les joints de tuyau sans utiliser une purge à l'azote sec pendant et après le chauffage du joint.
- Lors d'un changement de direction de la tuyauterie, une cintruse de tuyaux doit être utilisée.
- Des tuyau de connexion flexibles sont livrés avec l'unité extérieure pour faciliter le raccordement de la tuyauterie aux robinets de service.
- Assurez-vous d'isoler chaque pouce de tuyau exposé.
- La valeur de l'isolant doit toujours équivaloir à un minimum de 3/4 po. Reportez-vous au code local pour déterminer l'épaisseur appropriée de l'isolant en fonction de sa composition.
- La tuyauterie doit supporter les hautes pressions de fonctionnement du réfrigérant R-410A.
- N'utilisez jamais un outil à évaser qui n'est pas conçu pour le réfrigérant R-410A.
- Passez le coupe-tuyau plusieurs fois afin de ne pas comprimer le tuyau.
- N'évasez jamais un tuyau sans l'aléser à l'extérieur et l'intérieur.
- Utilisez uniquement des écrous coniques destinés au réfrigérant R-410A.
- Si la distance verticale entre les unités intérieure et extérieure est supérieure à 30 pieds (9,1 m), un siphon d'huile doit être installé tous les 20 pieds.
- Utilisez une réduction si le robinet de service est plus grand que la tuyauterie.

Modèle l'appareil extérieur du fabricant		AUH2436ZGDA	AUH4860ZGDA
D. E. pour liquide (std) (po)	Pouces	3/8"	3/8"
D. E. pour suction (fac.) (po)	Pouces	3/4"	3/4"
D. E. pour suction (fac.) (po)	Pouces	5/8"	7/8"
D. E. pour suction (fac.) (po)	Pouces	7/8"	1 - 1/8"
Longueur de conduit max.	Pieds/ m	164 / 50	98 / 30
Retombée max. Entre la conduite de liquide intérieure et l'appareil extérieur	Pieds/ m	50/15	

ATTENTION


Soyez extrêmement prudent pour ne pas bosseler ou endommager la tuyauterie lorsque vous vous écartez de l'appareil. Toute bosse dans la tuyauterie affectera les performances de l'appareil.

Instructions d'installation


Installation d'une tuyauterie conventionnelle : Courbage de la tuyauterie

1. Utilisez une cintreuse pour changer la direction de la tuyauterie.
2. Si la tuyauterie est spiralée, déployez-la en la déroulant depuis une extrémité.
3. Ne courbez PAS la tuyauterie excessivement.

RAYON DE COURBURE MINIMAL




4. Utilisez un couteau bien affûté pour couper l'isolant de tuyau, comme illustré, et courbez le tuyau après qu'il a été exposé. Après le courbage, remplacez l'isolant sur le tuyau et fixez-le avec du ruban adhésif.



REMARQUE : Une rallonge de tuyau est incluse avec l'unité, attachée aux robinets de service.

Étape 1 : Coupage

1. Lorsque vous préparez les tuyaux de réfrigérant, prenez votre temps pour les couper et les évaser correctement. Cela contribuera à un fonctionnement efficace et réduira l'éventualité de réparations et la perte de confort.
2. Mesurez et inscrivez la distance entre les unités intérieure et extérieure.
3. Assurez-vous que le tuyau est coupé parfaitement à un angle de 90°. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour vous guider.



REMARQUE:

Soyez très attentif à ne pas endommager, bosser ou déformer le tuyau en le coupant. Autrement, cela va réduire drastiquement l'efficacité de l'unité.


Instructions d'installation

Installation d'une tuyauterie conventionnelle : Coupage et évasement

Étape 2 : Ébavurage

Les brûlures vont impacter le scellement hermétique des raccords de la tuyauterie de réfrigérant. Il faut les éliminer complètement.

1. Tenez le tuyau selon un angle descendant afin d'empêcher les bavures de tomber dans le tuyau.
2. À l'aide d'un outil à aléser ou ébavurer, retirez toutes les bavures intérieures et extérieures de la section de coupe du tuyau.
3. Après le coupage et l'ébavurage, ne laissez jamais le tuyau exposé à l'atmosphère. Scellez bien les extrémités coupées avec du ruban PVC.




Toutes les installations doivent avoir un filtre déshydrateur Bi-Flow fourni sur place installé à moins de 8 po de la vanne de service de liquide.



Étape 3 : Évasement

Il est essentiel de bien évaser les tuyaux pour obtenir un scellement hermétique.



1. Assurez-vous que suffisamment d'isolant protège la totalité de la tuyauterie de bout en bout.
2. Utilisez les écrous coniques du sac d'accessoires situé dans l'emballage de l'unité intérieure. Enfilez l'écrou sur le tuyau à évaser.




3. Retirez le joint sur l'extrémité exposée et placez le tuyau dans l'outil à évaser pour R-410A



4. Avancez le tuyau contre la butée de l'outil à évaser et enclenchez la forme sur le tuyau.
5. Tournez la poignée de l'emporte-pièce dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la prise se relâche, puis retirez le tuyau évasé de la forme.



6. Examinez le résultat pour vous assurer de l'absence d'imperfections sur la lèvre de l'évasement et de l'adaptation précise de l'arrière de l'évasement sur le siège de l'écrou conique.





Instructions d'installation

Installation d'une tuyauterie conventionnelle : Raccordement de tuyau

Section évasée

- Appliquez de l'huile pour réfrigérant sur le filetage de l'écrou conique et l'extrémité évasée.
- En tenant le tuyau de façon que l'évasement s'appuie en ligne droite sur le raccord, serrez l'écrou conique à la main en poussant le tuyau contre l'écrou pour vous assurer que l'évasement reste bien appuyé.
- Suivez les spécifications de serrage du tableau, en utilisant une clé dynamométrique et une clé d'appoint pour obtenir le couple de serrage approprié pour chaque écrou conique.
- Avec de l'encre permanente, inscrivez la longueur de la tuyauterie sur l'intérieur de la porte de service.
- Pour le raccordement de l'unité intérieure, répétez l'Étape 3 de la page précédente ainsi que les instructions de la présente section.
- À l'aide d'outils d'extraction d'obus avec robinets d'arrêt à passage intégral, retirez les obus des robinets de service de l'unité extérieure, et attachez un ensemble de manomètres de manifold à chaque robinet de service. Utilisez un flexible d'évacuation de qualité robuste de 3/8 po pour connexion à l'orifice central.
- Avec les vannes de service fermées, remplissez chaque tube avec 500 PSI d'azote sec et vérifiez s'il y a des fuites.
- Évacuez la tuyauterie jusqu'à au moins 350 microns. À partir du niveau de microns final obtenu, arrêtez la pompe à vide. Si le système n'augmente pas plus de 150 microns en une minute et s'arrête, l'évacuation peut être considérée suffisante.

- Si le système augmente de plus de 150 microns à partir du vide initial, il y a soit une fuite, soit une évacuation insuffisante de l'humidité. Repérez et réparez la fuite, ou continuez l'évacuation au besoin.
- Lorsque l'évacuation est complète, remplacez les obus des robinets de service avec l'outil d'extraction d'obus.
- Si nécessaire, ajoutez une charge de réfrigérant supplémentaire avant d'ouvrir les vannes de service intérieures si le serpentin intérieur en est équipé.
- Inscrivez la quantité de réfrigérant ajoutée avec de l'encre permanente à l'endroit où la longueur de la tuyauterie a été inscrite plus tôt.




Diamètre de tuyau (po)	Couple de serrage (N m)
1/4	15-30
3/8	35-40
1/2	45-50
5/8	60-65
3/4	70-75
7/8	80-85


Instructions d'installation

Installation d'une tuyauterie conventionnelle : Raccordement du

- Raccordez les écrous coniques au serpentin intérieur selon la même procédure et les mêmes précautions que celles décrites ci-dessus pour les évasements de la partie extérieure.
 - À l'aide d'une clé dynamométrique et d'une clé d'appoint, serrez les écrous coniques du serpentin intérieur selon les couples de serrage indiqués dans le tableau des spécifications.
 - Avec les vannes de service fermées, remplissez chaque tube avec 500 PSI d'azote sec et vérifiez s'il y a des fuites.
 - La batterie intérieure est livrée préchargée avec du R410A, il n'est donc pas nécessaire de purger ou d'évacuer la batterie intérieure.
 - Évacuez la tuyauterie jusqu'à au moins 350 microns. À partir du niveau de microns final obtenu, arrêtez la pompe à vide. Si le système n'augmente pas plus de 150 microns en une minute et s'arrête, l'évacuation peut être considérée suffisante.
 - Si le système augmente de plus de 150 microns à partir du vide initial, il y a soit une fuite, soit une évacuation insuffisante de l'humidité. Repérez et réparez la fuite, ou continuez l'évacuation au besoin.
 - Lorsque l'évacuation est complète, remplacez les obus des robinets de service avec l'outil d'extraction d'obus.
- Si nécessaire, ajoutez une charge de réfrigérant supplémentaire avant d'ouvrir les vannes de service intérieures si le serpentin intérieur en est équipé.
 - Inscrivez la quantité de réfrigérant ajoutée avec de l'encre permanente à l'endroit où la longueur de la tuyauterie a été inscrite plus tôt.



IMPORTANT : Un adaptateur avec femelle 5/16 par mâle 1/4 po sera nécessaire pour connecter les flexibles de manomètre conventionnels sur les robinets de service.




REMARQUE: Cela montre que le raccord de la jauge devra avoir le tuyau de la jauge côté haute connecté à la vanne de liquide côté haut afin que les deux conduites puissent être évacuées et vérifiées.

Instructions d'installation

Ajout de réfrigérant							
Scénario	Extérieur		Intérieur		Charge du système (lb)	Pré-charge jusqu'à (pi)	Supplémentaire (oz/pi)
	Numéro de modèle	Charge (lb)	Numéro de modèle	Charge (lb)			
1	AUH2436ZGDA1	9.30	UUY24ZDGAA1/ UUY36ZDGAA1	0.51	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	UUY48ZDGAA1/ UUY60ZDGAA1	0.51	14.31	25	0.58
2	AUH2436ZGDA2	9.81	UUY24ZDGAB1/ UUY36ZDGAB1	0.00	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	UUY48ZDGAB1/ UUY60ZDGAB1	0.00	14.31	25	0.58
3	AUH2436ZGDA1	9.30	UUY24ZDGAB1/ UUY36ZDGAB1	0.00	9.30	15	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	UUY48ZDGAB1/ UUY60ZDGAB1	0.00	13.80	15	0.58
4	AUH2436ZGDA2	9.81	UUY24ZDGAA1/ UUY36ZDGAA1	0.51	10.32	35	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	UUY48ZDGAA1/ UUY60ZDGAA1	0.51	14.82	35	0.58
5	AUH2436ZGDA1	9.30	3rd party coil or AHU	0.00	9.30	15	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	3rd party coil or AHU	0.00	13.80	15	0.58
	AUH2436ZGDA2	9.81	3rd party coil or AHU	0.00	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	3rd party coil or AHU	0.00	14.31	25	0.58

Remarque : Il n'est pas approuvé de supprimer la charge d'usine de l'unité extérieure lorsque le jeu de conduites est plus court que la longueur de précharge. L'accumulateur retiendra la charge d'usine excédentaire.

Installation du tuyau d'évacuation



Instructions d'installation

Connexions électriques


Exigences électriques

Modèle	Alimentation	Calibre de disjoncteur recommandé (A)
AUH2436ZGDA	208/230V-1Ph-60Hz	35
AUH4860ZGDA	208/230V-0Ph-60Hz	45

Câblage de commande


Utilisation d'un câble en cuivre à âme solide, calibre 18

1. Coupez l'isolant à rebours sur 1 po depuis l'extrémité du câble.
2. Retirez la vis du bornier et enroulez le câble autour de la vis.
3. Connectez la vis et le câble sur le bornier et serrez fermement.




Fil torsadé

1. Coupez l'isolant à rebours sur 3/8 po depuis l'extrémité du câble.
2. Assurez-vous que le connecteur de borne rond ou fourchu est calibré pour l'ampérage de l'unité installée.
3. Utilisez un outil de sertissage seulement pour attacher le connecteur sur le câble.
4. Connectez la vis et le connecteur sur le bornier et serrez fermement



Connexions du câblage

1. Les câbles de haute et basse tension doivent être acheminés à travers différents anneaux en caoutchouc du couvercle de la boîte électrique.
2. Les câbles de haute et basse tension doivent être fixés séparément. Fixez ceux de haute tension à l'aide de grandes brides et ceux de basse tension à l'aide de petites brides.
3. Utilisez des vis pour serrer les câbles de haute et basse tension sur le bornier. Une connexion incorrecte peut poser un risque d'incendie.
4. Mettez les unités à la terre en connectant le fil de terre.
5. Tout le câblage doit satisfaire les codes national et local.



Retrait et réinstallation du couvercle de la boîte électrique :



Retrait du couvercle de la boîte électrique :

1. Retirez d'abord les vis du couvercle supérieur et poussez celui-ci vers le haut pour le retirer.
2. Retirez ensuite les vis du couvercle de maintenance, poussez ce couvercle vers le bas à la main jusqu'à ce que les languettes du couvercle se placent dans le bas de la fente, puis retirez le couvercle.
3. Remise en place du couvercle de la boîte électrique :
4. Alignez d'abord les quatre languettes sur les fentes correspondantes, poussez ensuite avec force vers le haut, et lorsque toutes les griffes sont poussées dans le haut de la fente, installez les vis.
5. Installez le couvercle supérieur, alignez les quatre coins et pressez vers le bas jusqu'à ce que le couvercle supérieur se place à sa position, puis posez les vis.


Instructions d'installation

Bornier

1. Retirez le panneau de service. Acheminez le câblage d'alimentation et de commande à travers les orifices illustrées ci-dessous.
2. Fixez le câble haute tension à l'aide de la bride fournie. Maintenez autant d'écart que possible entre les câbles haute et basse tension.
3. Le thermostat doit alimenter le robinet inverseur en mode chauffage en utilisant la borne « B ».





- Les cordons électriques et le câble de la commande de température doivent être fixés avec des attaches de câble.
- Les cordons électriques doivent être fixés à l'aide d'attaches de câble.
- Les cordons électriques de l'unité extérieure rentrent par le trou.
- Le câble de la commande de température rentre par le trou.



- Les câbles ici doivent être regroupés à l'aide d'une « tieline ».
- Le câble de la commande de température rentre par le trou supérieur
- Les cordons électriques de l'unité extérieure rentrent par le trou inférieur.



Instructions d'installation

Schéma de câblage




Instructions d'installation

Schéma de câblage



Instructions d'installation

Schéma de câblage




Note:

- Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
- When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W14(BK) and W15(WH) of X1.
- When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
- The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
- Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.
- As for wiring, please refer to the parameters before "I" of MCA and MOP of heat kit on the nameplate for CB1; please refer to parameters after "I" of MCA and MOP for CB2.



Instructions d'installation

Instructions de réglage des capacités pour la série connectée



Capacity Dip Switch



Main control Board

AUH2436ZGDA Le réglage de capacité par défaut de l'unité extérieure est 36K, AUH4860ZGDA Le réglage de capacité par défaut de l'unité extérieure est 60K. L'installateur devra changer le commutateur DIP à 24k lors du couplage avec un AHU intérieur 24 OU le commutateur DIP à 48K lors du couplage avec un AHU intérieur 48K. L'instruction d'opération est ci-dessous:

1. Le mode de dégivrage normal est le réglage par défaut. Si l'appareil est installé dans une zone où la neige est abondante ou dans un endroit froid et humide, passez le mode de dégivrage en mode de dégivrage puissant, conformément aux instructions ci-dessous. Un dégivrage puissant mettra plus de temps à dégivrer les serpentins.
2. Le mode normal est le réglage par défaut. Dans ce réglage, le compresseur fonctionne entre 25 % et 100 % de ses limites de vitesse (Hz). Le mode puissant fait fonctionner le compresseur entre 50 % et 100 % des limites de vitesse. Ce réglage est généralement sélectionné pour les applications nécessitant une charge de chauffage et/ou de refroidissement importante. Le mode d'économie d'énergie fait fonctionner le compresseur entre 25 % et 80 % afin de limiter le fonctionnement à grande vitesse du compresseur et ainsi optimiser l'efficacité énergétique du système.

Capacité

		Extérieur DIP SA2-1							
		AUH2436ZGDA				AUH4860ZGDA			
		24K		36K		48K		60K	
		4	3	2	1	4	3	2	1
OFF		■	■		■	OFF	■	■	■
ON				■		ON		■	■

■ Indique la position du commutateur



Dégivrage

		Extérieur DIP SA2-2							
		Dégivrage standard (défaut)				Dégivrage puissant			
		4	3	2	1	4	3	2	1
OFF		■	■			OFF	■	■	■
ON				■	■	ON			■

■ Indique la position du commutateur

Le dégivrage puissant est recommandé dans les climats humides tels qu'au Québec, dans les provinces maritimes, etc

Mode de fonctionnement

		Extérieur DIP SA2-3/SA2-4											
		Mode standard (défaut)				Mode puissant				Mode éconergétique			
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
OFF		■	■			OFF	■			OFF	■		
ON				■	■	ON		■	■	ON	■	■	■

■ Indique la position du commutateur

Séulement dans des conditions très particuliers. Appeler le support techique GE Appliances avant d'ajouter.

Instructions d'installation

Jumelage interne

- Le fabricant recommande une installation AHRI homologuée et correspondant au système intérieur et extérieur. Une installation approuvée et correspondante au système intérieur et extérieur procurera une efficacité optimale et une meilleure fiabilité générale du système.
- En vertu de la garantie, le bris causé par un composant non approuvé n'est pas couvert par la garantie de base standard. Lorsque l'installation de l'appareil extérieur avec évacuation latérale est faite par une tierce partie avec un équipement non approuvé par l'AHRI, le fabricant présume que le bris de l'appareil extérieur n'est pas considéré par l'équipement intérieur si les directives d'installation ont été respectées.
- **Lorsque les installateurs jumellent un appareil extérieur Connect Series avec un nouvel appel à l'action tiers.**
 - 1) Assurez-vous que l'appel à l'action de la tierce partie est R410a, avec détendeur et d'un tonnage à tonnage correspondant à l'appel à l'action.
 - 2) Assurez-vous d'installer un filtre déshydrateur à double flux (fourni par le client) sur la conduite de liquide.
 - 3) Assurez-vous que la dimension du réseau correspond à évacuation latérale, comme indiqué dans le manuel d'installation de l'unité extérieure (si la dimension du réseau existant est différente, un nouveau réseau doit être installé).
 - 4) Assurez-vous que le débit d'air est adéquat.
 - 5) Assurez-vous que les ensembles de conduites existants sont nettoyés par purge s'ils sont réutilisés.
- **Lorsque les installateurs jumellent un appareil extérieur Connect Series avec un nouvel appel à l'action tiers.**
 - 1) Assurez-vous que l'appel à l'action de la tierce partie est R410a, avec détendeur et d'un tonnage à tonnage correspondant à l'appel à l'action.
 - 2) Assurez-vous d'installer un filtre déshydrateur à double flux (fourni par le client) sur la conduite de liquide.
 - 3) Assurez-vous que la dimension du réseau correspond à évacuation latérale, comme indiqué dans le manuel d'installation de l'unité extérieure (si la dimension du réseau existant est différente, un nouveau réseau doit être installé).
 - 4) Assurez-vous que le débit d'air est adéquat.
 - 5) Assurez-vous que les ensembles de conduites existants sont nettoyés par purge s'ils sont réutilisés.
- **Lorsque les installateurs jumellent un appareil extérieur avec évacuation latérale 14 Seer et un système de « serpentins en A et d'une fournaise à gaz intérieure »**
 - 1) Assurez-vous de changer le serpentins intérieurs par un serpentins R410a nouveaux, un détendeur, et tonnage à tonnage correspondant au serpentins en A.
 - 2) Assurez-vous d'installer un filtre déshydrateur à double flux (fourni par le client) sur la conduite de liquide.
 - 3) Assurez-vous que la dimension du réseau correspond à l'appareil extérieur Connect de GE (si la dimension du réseau existant est différente, un nouveau réseau doit être installé).
 - 4) Assurez-vous que le débit d'air est adéquat.
 - 5) Assurez-vous que les ensembles de conduites existants sont nettoyés par purge s'ils sont réutilisés.
- Si les directives et procédures d'installation sont respectées pour chaque type d'application ci-dessus, l'appareil extérieur bénéficiera d'une garantie de base standard limitée (c'est-à-dire 5 ans pour les pièces et le compresseur), sous réserve des autres limitations du document de garantie standard.

Instructions d'installation

Vérification finale

Mise à l'essai du système

Veillez expliquer au client comment piloter le système à l'aide du manuel d'utilisation qui accompagne l'unité intérieure.

Explication du fonctionnement à l'utilisateur final

- À l'aide du manuel de l'utilisateur, expliquez à ce dernier comment utiliser le climatiseur/thermopompe (la télécommande, l'ajout/le retrait des filtres à air, le placement ou le retrait de la télécommande de son support, les méthodes de nettoyage, les précautions relatives au fonctionnement, etc.).
- Réviser les précautions relatives au fonctionnement.
- Recommandez à l'utilisateur de lire attentivement les instructions d'utilisation.

Point à vérifier pour l'application du test

- Aucune fuite de gaz dans la tuyauterie?
- La tuyauterie est-elle isolée correctement?
- Le câblage de connexion des unités intérieure et extérieure est-il solidement inséré dans le bornier?
- Le câblage de connexion des unités intérieure et extérieure est-il bien attaché?
- Le condensat est-il évacué correctement?
- Le fil de terre est-il connecté solidement? - L'unité intérieure est-elle fixée solidement?
- La tension de l'alimentation est-elle conforme au code de l'électricité local?
- Un bruit étrange se fait-il entendre?
- La température de refroidissement se situe-t-elle entre 20 et 30 °F
- L'affichage de la température ambiante est-il précis?

Des conseils de dépannage

Problème	Cause probable
La thermopompe ne se met pas en marche	Si vous mettez l'unité hors tension puis immédiatement sous tension, le compresseur attendra 3 minutes avant de démarrer pour éviter les dommages.
	La connexion du câblage est incorrecte.
	Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché
	Les connexions du câblage sont lâches.
	Le thermostat ne commande pas le chauffage ou le refroidissement.
Faible rendement du refroidissement ou du chauffage	La circulation d'air est obstruée.
	Le réglage de la température est incorrect.
	La vitesse du ventilateur est trop basse.
	La direction de la circulation d'air est incorrecte.
	La porte ou des fenêtres sont ouvertes.
	Le thermostat est impacté par les rayons directs du soleil.
	Les sources de chaleur dans la pièce sont trop nombreuses.
	Le filtre est obstrué ou sale.
De la poussière provient de la thermopompe	Vérifiez le filtre à air et nettoyez-le si nécessaire.
	Si la poussière est dense et continue, il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le système de conduits. Contactez un spécialiste en nettoyage de conduits pour une analyse.

Codes d'erreur

REMARQUE : Appelez votre installateur pour le service si l'un de ces codes s'affiche à l'écran du panneau de commande.

Numéro	Code d'erreur	Erreur
1	E1	Protection contre la haute pression du compresseur
2	E3	Protection contre la basse pression du compresseur, faible protection du réfrigérant et mode de collecte du réfrigérant
3	E4	Protection contre la haute température de l'évacuation d'air du compresseur
4	F2	Erreur du capteur de température du condenseur
5	F3	Erreur du capteur de température ambiante extérieure
6	F4	Erreur du capteur de température d'évacuation
7	F6	Erreur du capteur de température du tuyau de l'unité extérieure
8	EE	Erreur de puce de mémoire de l'unité extérieure
9	H4	Surcharge
10	H5	Protection du module d'alimentation intelligente (IPM)
11	H6	Erreur de ventilateur CC H6
12	H7	Protection contre la rupture de synchronisme du pilote
13	HC	Protection de la correction du facteur de puissance
14	Lc	Défaillance au démarrage
15	P0	Protection de réinitialisation du pilote
16	P5	Protection contre la surintensité
17	P6	Erreur de communication entre la commande maîtresse et le pilote
18	P7	Erreur de capteur du module du pilote
19	P8	Protection contre la haute température du module du pilote
20	PA	Protection de courant CA
21	Pc	Erreur de courant du pilote
22	PL	Protection contre la faible tension du bus
23	PH	Protection contre la haute tension du bus
24	PU	Erreur de boucle de charge
25	ee	Erreur de puce de mémoire du pilote
26	e1	Erreur du capteur haute pression
27	C4	Erreur de capuchon de cavalier de l'unité extérieure

Garantie limitée

Pour les modèles de produit listés sur l'annexe 1 (le « Produit »), cette garantie limitée de bas standard est fournie au propriétaire d'origine du Produit:

Pour la période de :	GE Appliances remplacera:
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces à compter de la date d'origine de l'achat	Cette garantie de base limitée standard couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour les pièces mécaniques et électriques (y compris le compresseur) contenues dans le Produit (« Pièces défectueuses ») pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat. GE Appliances fournira des pièces neuves ou remises à neuf, ou un remplacement pour toute l'unité, ou une partie de celle-ci, à sa discrétion exclusive, à votre installateur technicien en CVC accrédité. Cette garantie couvre aussi tous les défauts de fabrication ou de matériaux pour la télécommande de l'unité pendant une période d'un an. La télécommande est protégée par une garantie d'un an sur les accessoires. Le système sans conduits est couvert par une garantie limitée de base standard. GE Appliances fournira une télécommande neuve ou remise à neuf, à sa discrétion exclusive.

QUELLE EST LA DATE D'ACHAT :

La « Date d'achat » est la date à laquelle l'installation d'origine a été complétée et toutes les procédures de mise en service du Produit ont été correctement exécutées et vérifiées d'après la facture de l'installateur. Il est fortement recommandé de remplir l'enregistrement. Si la date de l'installation ne peut pas être vérifiée, alors la Date d'achat tombera soixante (60) jours suivant la date de fabrication, telle que déterminée par le numéro de série du Produit. Vous devez conserver et être en mesure de fournir votre ticket de caisse d'origine de l'installateur comme preuve de la Date d'achat. Pour une nouvelle construction, la date d'achat sera la date d'achat de la résidence par le propriétaire du bâtiment.

QUI EST COUVERT :

Occupé par le propriétaire : le « Propriétaire d'origine » de ce produit signifie que propriétaire initial (et/ou son conjoint(e)) de la résidence où le Produit a été installé à l'origine. Non occupé par le propriétaire : le « Propriétaire d'origine » du Produit signifie le propriétaire initial du bâtiment où le Produit a été installé à l'origine, et pour une nouvelle construction, l'acheteur du bâtiment auprès du développeur. « Non occupé par le propriétaire » est défini comme a) un bâtiment résidentiel individuel ou collectif non occupé par le propriétaire, ou b) une application commerciale non industrielle, comme des immeubles à bureaux, des établissements de commerce de détail, des hôtels/motels), mais pour les Propriétaires d'origine qui n'occupent pas le bâtiment, cette garantie limitée nécessite que le produit soit installé et entretenu sur une base annuelle par un technicien en CVC accrédité (une preuve d'entretien annuel est requise). Sous réserve de la loi de l'État ou de la province où le Produit est installé, le reste de cette garantie de base standard est transférable aux propriétaires subséquents de la résidence ou du bâtiment.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'INSTALLATION OU DE RÉPARATION :

Communiquez avec votre technicien-installateur en chauffage, ventilation et climatisation agréé. Tous les services d'installation et de réparation doivent être réalisés par un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé.

L'omission de recourir à un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé pour l'installation de ce Produit annule toute garantie sur ce Produit.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- Les dommages résultant d'une réparation, d'un entretien ou d'une installation incorrectes.
- Les dommages survenus pendant l'expédition.
- Les défauts qui ne sont pas attribuables au fabricant (c.-à-d. autres que les vices de matière et de main-d'œuvre).
- Les dommages résultant d'un mauvais usage, d'un abus, d'un accident, d'une modification, d'un manque de soins appropriés et/ou d'un entretien régulier, ou d'un courant électrique incorrect.
- Les dommages résultant d'une inondation, d'un incendie, du vent, de la foudre, d'un accident ou de conditions similaires.
- Un Produit qui n'a pas été installé ou réparé par un technicien agréé en chauffage, ventilation et climatisation.
- La main-d'œuvre et les services connexes pour la réparation ou l'installation du Produit.
- Un Produit acheté auprès d'un revendeur en ligne non autorisé.
- Les dommages résultant de l'exposition du Produit à une atmosphère qui comporte des substances corrosives ou des niveaux élevés de particules (telles que suie, aérosols, vapeurs, graisse).
- Un Produit vendu et/ou installé à l'extérieur des cinquante (50) États des États-Unis, du district de Columbia ou du Canada.
- Les piles du contrôleur et des autres accessoires fournis avec le Produit pour l'installation (p.ex. flexible en plastique).
- L'entretien normal tel que le nettoyage des serpentins et des filtres et la lubrification.
- Un Produit installé dans un immeuble occupé par de(s) non propriétaire(s) s'il n'a pas fait l'objet d'un entretien annuel par un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé (preuve requise).
- Les dommages résultant de l'utilisation d'un composant ou d'une pièce usagés ou non approuvés par GE Appliances, a Haier company (p.ex. un condenseur ou une unité de traitement d'air usagés et/ou non approuvés).
- Des composants ou des pièces non fournis par GE Appliances, a Haier Company
- Un produit qui a été déplacé de son installation d'origine vers une nouvelle résidence ou un nouveau bâtiment.

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE ENREGISTRÉE STANDARD DE 10 ANS

Tous les « Produits intérieurs et extérieurs », identifiés dans l'annexe 1, enregistrés par l'installateur ou le Propriétaire d'origine dans les 60 jours suivant la date d'achat reçoivent une garantie limitée enregistrée standard qui est identique à la garantie de base standard, sauf que la garantie limitée sur les pièces est d'une durée de 10 ans. Tous les produits qui ne sont pas enregistrés dans les 60 jours suivant la date d'achat sont assujettis à une garantie de base standard. Certains États et certaines provinces ne permettent pas des conditions de garantie soumises à un enregistrement; dans ces États et provinces, la durée la plus longue s'applique pour la garantie limitée sur les pièces. Sauf au Texas ou aux endroits où la loi l'exige, cette garantie limitée enregistrée standard n'est pas transférable à un acheteur subséquent (autre que l'acheteur d'un nouveau bâtiment), mais les achats subséquents recevront le reste de la garantie de base standard

CETTE GARANTIE LIMITÉE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Le recours autorisé dans cette garantie est exclusif et il est accordé en remplacement de tout autre recours. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou indirects. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, donc cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Certaines États ou provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et il peut exister d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. Cette garantie couvre les appareils dans les cinquante (50) États des États-Unis, du district de Columbia ou du Canada Cette garantie est attribuée par GE Appliances a Haier company, Louisville, KY 40225.

ANNEXE 1



Le « Produit » est défini comme des unités à décharge latérale et des unités divisées sans conduits de la marque Haier et GE Appliances. Le « Produit » contient 2 sous-catégories de produits : les « Produits intérieurs et extérieurs » et les « Produits d'installation sélectionnés, » qui sont définis de façon plus explicite ci-dessous : les « Produits intérieurs et extérieurs » peuvent être identifiés de façon plus précise par les descriptions de numéro de modèle suivantes : 1U*, 2U*, 3U*, 4U*, 5U*, AB*, AD*, AL*, AM*, AW*, AF*, ASY*, USY*, ASH*, AUH*, UUC*, UUY*; et les « Produits d'installation sélectionnés » sont identifiés par les descriptions de numéro de modèle suivantes : PB-*, PAD*.



GE APPLIANCES

Instrucciones de instalación

Bomba de Calor Tipo Split



El fabricante recomienda instalar un sistema de interior y exterior combinado homologado por AHRI. La instalación de un sistema homologado para interiores y exteriores proporcionará una eficiencia óptima y la mejor confiabilidad general del sistema.

**LEA Y GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES**

31-5000483 Rev. 7 05-23 GEA

Mantenimiento De Registros

Gracias por adquirir este producto de Haier. Este manual del propietario le ayudará a lograr el mejor rendimiento de su nuevo acondicionador de aire.

Para referencia futura, registre el modelo y número de serie ubicados en la etiqueta que se encuentra al costado de su acondicionador de aire, y la fecha de compra.


Abroche su comprobante de compra a este manual, como ayuda para acceder al servicio de la garantía de ser necesario.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Para registrar su Nuevo Sistema sin Conducto de Haier visite <http://www.haierductless.com/product-registration> e ingrese la información del número de modelo/ serie en esta página. Para acceder a la garantía del compresor y de las piezas por 10 años, es necesario realizar un registro dentro de los 60 días desde el momento de la instalación.



Este manual contiene instrucciones de instalación para unidades internas en paredes altas. Cuando se use la serie FlexFit con unidades internas con otros estilos, consulte el Manual del Propietario suministrado con la unidad interna para acceder a las instrucciones de instalación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.

- Use este equipo sólo para su propósito original, como se describe en el Manual del Usuario.
- Este acondicionador de aire deberá ser instalado de forma apropiada de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de su uso.
- Todo el cableado deberá ser adecuado al valor de la corriente que figura en la placa de calificación. Use cables de cobre únicamente.
- Todo el trabajo eléctrico deberá ser completado por un electricista calificado y de acuerdo con los códigos de construcción locales y nacionales.
- Todo el servicio técnico deberá ser realizado por un individuo calificado.

Las regulaciones federales requieren que un técnico tenga una certificación de Clase II o Universal para realizar cualquier trabajo en el sistema de refrigeración sellado.

- Todos los acondicionadores de aire contienen refrigerantes, los cuales de acuerdo con la ley federal deben ser retirados antes de deshacerse del producto. Si se deshará de un producto viejo que posee refrigerantes, consulte a la compañía a cargo del manejo de productos descartados.
- Estos sistemas de acondicionadores de aire R-410A requieren que los contratistas y técnicos usen herramientas, equipos y estándares de seguridad aprobados para su uso con este refrigerante. NO use equipamiento certificado sólo para el refrigerante R22.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Puede ocasionar lesiones o la muerte.

- Una tierra dedicada es esencial antes de conectar la fuente de alimentación.
- Desconecte todos los suministros de corriente eléctrica remotos antes de realizar el servicio técnico.
- Repare o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de daño. No use cables que presenten cortaduras o daños por abrasión sobre su extensión o extremos.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO. Puede ocasionar lesiones o la muerte.

- No guarde ni use materiales combustibles, gasolina u otros vapores inflamables y líquidos cerca de éste o de otros electrodomésticos.

⚠ ADVERTENCIA

Este electrodoméstico no deberá ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que cuenten con supervisión o instrucción con relación al uso de este electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deberán ser supervisados a fin de asegurar que no se juegue con el electrodoméstico.

Para fin de evitar el riesgo de sofocación, mantenga la bolsa plástica o la película delgada usada como material de embalaje alejada de los niños pequeños.

Asegúrese de no permitir el ingreso de materiales ajenos (aceite, agua, etc.) a la tubería del refrigerante. Selle todos los extremos de la tubería del refrigerante antes de guardarla.

Con propósitos de instalación, asegúrese de usar las piezas suministradas por el fabricante u otras piezas indicadas. El uso de piezas no indicadas podrá ocasionar accidentes graves tales como fallas de la unidad, pérdidas de agua, descargas eléctricas, o incendios.

El suministro de corriente de este producto es de 208/230 VAC/60hz/1PH. Verifique que el voltaje se encuentre en un rango de entre 187~253 antes de encender el equipo.

El suministro de corriente a la bomba de calor deberá ser desde un circuito dedicado que cumpla con los requisitos de ampacidad del circuito de empalmes.

Use un disyuntor con circuito de empalmes especial y un receptáculo que coincida con la capacidad del circuito de corriente de la bomba de calor. (Realice la instalación de acuerdo con los estándares técnicos locales para equipos eléctricos).

No extienda el cable de corriente.

Realice el cableado de acuerdo con los estándares, de modo que el acondicionador de aire pueda ser operado de forma segura y favorable.

Instale un disyuntor con circuito de empalmes especial, de acuerdo con las leyes y regulaciones relacionadas y los estándares de la compañía eléctrica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ PRECAUCIÓN

Se recomienda encarecidamente que no abra ni cierre las válvulas de cierre cuando la temperatura exterior sea inferior a -5 ° F (-21 ° C), ya que esto puede causar fugas de refrigerante.

Asegúrese de que el encendido esté activado durante por lo menos 12 horas luego de períodos donde haya estado apagado en un ambiente de 32 ° F (0° C) o menos.

No toque las aletas de la bobina. Tocar las aletas de la bobina podrá producir daños sobre las aletas o lesiones personales tales como rupturas de la piel.

Asegúrese de que la capacidad del circuito eléctrico sea la adecuada para todas las cargas conectadas al panel del servicio eléctrico. Si las cargas eléctricas totales superan la capacidad de la fuente de alimentación, incrementa el conductor y la capacidad del panel.

En caso de que la corriente provista esté por debajo de los requisitos de la etiqueta de especificaciones técnicas del equipo, comuníquese con la compañía eléctrica.

Asegúrese de instalar un disyuntor de la capacidad especificada.

La regulación de cables y disyuntores difiere de acuerdo a cada

localidad; consulte en relación a las reglas locales.

No use las tuberías de refrigerante existentes.

Use una tubería de refrigerante que esté limpia y libre de cualquier tipo de contaminación que pueda generar daños sobre el sistema, incluyendo azufre, óxido de cobre, polvo, astillas metálicas, polvo, aceite o agua

Evite colocar tuberías soldadas juntas. Use una tubería de cobre de longitud continua, ya que los óxidos formados a través de técnicas de soldadura inadecuadas podrán dañar el equipo.

No use tuberías de cobre que posean una parte colapsada, deformada o descolorida (especialmente en la superficie interior). De otro modo, la válvula de expansión o la tubería capilar se podrán bloquear con contaminantes.

El uso de una tubería de tamaño inadecuado reducirá el rendimiento. La presión máxima de R410A es muy superior a R22. Use una tubería de cobre con el grosor de pared adecuado

A fin de evitar la rotura de la tubería, evite realizar curvaturas pronunciadas. Curve la tubería generando un radio de curvatura de 4 pulg. (100mm) o más.

Si la tubería es curvada de forma repetida en el mismo lugar, la misma se romperá.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA ACCEDER A MÁS AYUDA, VISITE HAIERAPPLIANCES.COM O LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL CONSUMIDOR AL 877-337-3639.

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones en su totalidad y atentamente.

IMPORTANTE — Conserve estas instrucciones para uso del inspector local.

IMPORTANTE — Cumpla con todos los códigos y ordenanzas gubernamentales.

- **Nota para el Instalador** — Asegúrese de que el Comprador conserve estas instrucciones.
- **Nota para el Comprador** — Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- **Nivel de habilidad** — La instalación de este sistema de acondicionador de aire split deberá ser realizada por un técnico licenciado y certificado (para manejar refrigerante R-410A, recuperación, etc.) y por un electricista.
- La correcta instalación del producto es responsabilidad del instalador.
- Si se producen fallas en el producto debido a una instalación inadecuada, la Garantía no cubrirá las mismas.
- Para su seguridad personal, este sistema deberá estar correctamente conectado a tierra.
- Los dispositivos de protección (fusibles o disyuntores) aceptables para la instalación aparecen especificados en la placa de cada unidad.
- Para cualquier reparación que requiera el ingreso al sistema de refrigeración sellada, las regulaciones federales solicitan que el trabajo sea realizado por un técnico que posea una certificación Clase II o Universal.

⚠ PRECAUCIÓN






- Los cables eléctricos de aluminio pueden presentar problemas especiales – consulte a un electricista calificado.
- Los cables para construcciones de aluminio pueden presentar problemas especiales – consulte a un electricista calificado.

Instrucciones de Instalación

Herramientas Requeridas para la Instalación


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cable del termostato de 18-6 • 5/8" (16mm), 7/8" (22mm), 1" (25mm) o llave ajustable • Refrigerante R-410A* • Cinta adhesiva* • Abrazadera del cable del conducto de 1/2" • Conjunto de tuberías de cobre *(para consultar tamaños, lea la tabla de la página 15) • Destornillador phillips n°2 • Taladro • Abocardador para R-410A • Llave hexagonal • Sierra de agujero de 2 1/4" • Aislante* • Balanza para refrigerante • Nivel • Set del calibrador del colector • Medidor de micrones | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador para mini split (5/16"F a 1/4"M) • Nitrógeno* • Cortatubos • Tubería de PVC • Cuchillo filoso • Escariador • Abrazadera de montura (L.S.) c/ tornillos • Sellador, no expansible (para el orificio del conjunto de tuberías) • Solución de jabón/ agua* o detector de pérdidas de gas • Detector de montantes • Llave dinamométrica • Bomba de vacío • Pelacables • Todas las herramientas manuales y eléctricas de HVAC de uso habitual, metros y dispositivos de evaluación. <p>*materiales consumibles</p> |
|--|--|

Accesorios


Accesorios de la Unidad Exterior			
Nombre	Aspecto	Cantidad	Uso
Tapón del Desagüe		3	Para enchufar el agujero del desagüe sin uso
Conector de Drenaje		1	Para conectar con la tubería de desagüe de PVC de mano
Tubo de conexión de vapor		1	Para conectar con las válvulas de servicio al conjunto de tuberías, tubería de gas
Tubo de conexión de líquido		1	Para conectar con las válvulas de servicio al conjunto de tuberías, tubería de líquido
Manual de Instalación		1	Para referencia

Instrucciones de Instalación

AUH2436ZGDA



AUH4860ZGDA



Ubicación de la Instalación

⚠ ADVERTENCIA

1. La unidad se deberá instalar en una ubicación lo suficientemente resistente como para soportar el peso de la unidad y que quede ajustada de forma segura como para evitar caídas.
2. Instale la unidad en una ubicación donde la inclinación sea inferior a los 5°.
3. NO instale la unidad en una ubicación con luz solar directa.
4. NO instale la unidad donde se puedan producir pérdidas de gas combustible.

Seleccione una ubicación acorde con las siguientes condiciones:



- El ruido y la circulación de aire producidos por la unidad exterior no molestará a los vecinos.
- La ubicación está alejada de animales y plantas. De no ser así, por

favor coloque vallas de seguridad para proteger la unidad.


- El área está bien ventilada sin obstáculos en la cercanía que puedan obstruir la circulación de aire.
- La ubicación puede soportar el peso y resistir la vibración producida por el funcionamiento de la unidad.
- La instalación se podrá realizar de forma segura.
- El área de su ubicación está libre de gases combustibles o corrosivos, y de humo de aceite.
- La unidad se podrá cubrir en caso de vientos fuertes. El viento fuerte podrá afectar el ventilador exterior y conducir a un volumen de circulación de aire insuficiente, afectando así el funcionamiento.
- La unidad está alejada de objetos que pueden generar o amplificar el ruido durante el funcionamiento.
- La condensación se puede drenar de la unidad de forma segura.

INSTALACIÓN POR MAR

- La unidad exterior debe instalarse a un mínimo de 1/2 milla (0.8 km) de un cuerpo de agua salada, como la costa y las vías navegables. Si la unidad se instala entre 1/2 y 5 millas (0,8 y 8 km) de un cuerpo de agua salada (incluidas las vías fluviales y costeras), siga las instrucciones de instalación abajo).
- Instale la unidad interior en un lugar (por ejemplo, cerca de edificios, etc.) donde pueda protegerse de la brisa marina que puede dañarla.



- Si no puede evitar instalar la unidad exterior junto al mar, construya una pared protectora a su alrededor para bloquear la brisa marina.
- La pared protectora debe estar hecha de un material sólido como el concreto para bloquear la brisa marina. La altura y el ancho de la pared deben ser 1,5 veces mayores que los de la unidad exterior. Deje al menos 28 pulg. (700 mm) entre la pared protectora y la unidad exterior para la ventilación del aire de escape.
- Instale la unidad exterior en un lugar donde el agua pueda drenar sin problemas.
- Si no se pueden cumplir las condiciones anteriores, comuníquese con GE Appliances para obtener ayuda.



Instrucciones de Instalación

Espacios Libres de la Unidad Exterior

NOTA: Si existe peligro de que la unidad caiga o se dé vuelta, ajuste la unidad insertando tornillos, alambres u otras opciones de soporte.


NOTA: Coloque la unidad en una base de montaje nivelada (o en un pedestal de plástico) para un correcto desagüe.

NOTA: Instale la unidad exterior en una posición nivelada. Si esto no se cumple, se podrán producir pérdidas o acumulación de agua.

(3) Installation and maintenance space


Selection of installation location of outdoor

(1) Single-unit installation (unit: in.(mm))



The top and two side surfaces must be exposed to open space, and barriers on at least one side of the front and back shall be lower than the outdoor unit.


(2) Multi-unit installation (unit: in.(mm))



Height of barriers is below that of outdoor unit

(3) Multi-unit installation in front and back (unit: in.(mm))


Standard



Instrucciones de Instalación

Montaje de la Unidad


1. Si la unidad exterior es instalada sobre una superficie sólida, tal como concreto, use tornillos M10, pernos y tuercas para asegurar la misma. Asegúrese de que la unidad esté apoyada sobre una superficie nivelada.
2. Siga los requisitos de los códigos locales al instalar esta unidad en un tejado.
3. Si se requiere aislar la vibración, agregue amortiguadores de goma entre los pies de la unidad y la superficie de instalación.
4. Si el código requiere el uso de una tubería de desagüe, conecte todas las aberturas de desagüe en el gabinete. Conecte una tubería de desagüe al conector de desagüe como se muestra. Si usará el conector de desagüe y una tubería, la unidad deberá estar por lo menos 3" por encima de la pendiente.
5. No se recomiendan los enchufes ni el conector de drenaje si la unidad está equipada con un calentador de bandeja de base en el chasis.



Requisito de Instalación en Climas Fríos

Prepare la Unidad de Exterior para su Instalación

- Retire todo el embalaje.
- Coloque las almohadillas de vibración suministradas sobre los pies de la unidad exterior.
- Levante la unidad en equipo para colocar la misma sobre una base sólida, a 8" sobre la altura de caída de nieve promedio.



Instrucciones de Instalación

Notas sobre la Instalación de Tuberías

- Es muy importante medir la longitud exacta del conjunto de tuberías, ya que la carga de refrigerante es crítica.
- Nunca suelde uniones de tuberías sin usar una purga de nitrógeno seco durante y después de calentar la junta.
- Al cambiar la dirección de la tubería, se deberá usar un curvador de tuberías.
- Se envían tuberías de conexión flexibles junto con la unidad exterior como ayuda para conectar el conjunto de tuberías a las válvulas de servicio.
- Asegúrese de que la aislación cubra cada pulgada de la tubería expuesta.
- El valor de la aislación nunca deberá ser inferior a 3/4". Consulte el código local en relación al grosor y el tipo de material correctos.
- La tubería deberá poder resistir las altas presiones de funcionamiento del refrigerante R-410A.
- Nunca use un abocardador diseñado para el refrigerante R-410A.
- Realice múltiples pasadas con un cortatubos a fin de no comprimir la tubería.
- Nunca abocar de la tubería sin escariar las partes exterior e interior de la tubería.
- Use sólo tuercas abordadas diseñadas para el refrigerante R-410A.
- Si la distancia vertical entre las unidades interior y exterior es superior a 30 pies, se deberá instalar un separador de aceite cada 20 pies.
- Use un reductor si la válvula de servicio es más grande que el conjunto de tuberías.

Modelo de fábrica de la unidad exterior		AUH2436ZGDA	AUH4860ZGDA
Diám. Ext. Líquido en pulg.	Pulg.	3/8"	3/8"
Diám. Ext. de Succión en pulg. (Estándar)	Pulg.	3/4"	3/4"
Diám. Ext. de Succión en pulg. (Opcional)	Pulg.	5/8"	7/8"
Diám. Ext. de Succión en pulg. (Opcional)	Pulg.	7/8"	1 - 1/8"
Longitud Máxima de la Tubería	Pies / m	164 / 50	98 / 30
Caída Máxima entre el Gas Líquido interior y la unidad exterior	Pies / m	50/15	

▲ PRECAUCIÓN


Tenga extremo cuidado de no abollar ni dañar la tubería al realizar la curvatura para alejarla de la unidad. Cualquier abolladura en la unidad afectará su funcionamiento.

Instrucciones de Instalación


Instalación Convencional del Conjunto de Tuberías: Curvatura de Tuberías

1. Use un curvador de tuberías para cambiar la dirección de las tuberías.
2. Si una tubería se encuentra enrollada, extienda la misma desenrollándola desde un extremo.
3. NO curve la tubería de forma excesiva.

RADIO DE CURVATURA MÍNIMA




4. Use un cortador afilado para cortar el aislante de tubería como se muestra, y curve la tubería una vez expuesta. Luego de curvar la tubería, vuelva a colocar el aislante sobre la misma y asegúrelo con cinta adhesiva.



NOTA: Se incluye una extensión de la tubería con la unidad y se encuentra conectada a las válvulas de servicio.

Paso 1: Corte

1. Al preparar las tuberías de refrigerante, tómese su tiempo para cortar y abocardar las mismas de forma apropiada. Esto asegurará un funcionamiento eficiente y minimizará la necesidad de futuras reparaciones y pérdida de confort.
2. Mida y registre la distancia entre las unidades interior y exterior.
3. Asegúrese de que la tubería se corte en un ángulo perfecto de 90°. Use la siguiente imagen como guía.



NOTA:

Tenga extremo cuidado de no dañar, abollar o deformar la tubería al realizar el corte. Esto reducirá de forma drástica la eficiencia sobre el funcionamiento de la unidad.


Instrucciones de Instalación

Instalación Convencional del Conjunto de Tuberías: Corte de Tuberías/ Abocardado de Tuberías

Paso 2: Desbarbado

Las quemaduras afectarán el sellado hermético de la conexión de la tubería de refrigerante. Éstas se deberán eliminar completamente.

1. Sostenga la tubería en un ángulo descendente para evitar que las rebabas caigan dentro de la tubería.
2. Usando una herramienta para escariar o desbarbar, retire todas las rebabas interiores y exteriores de la sección del corte de la tubería.
3. Luego de cortar y desbarbar, nunca permita que la tubería quede expuesta a los factores atmosféricos. Selle herméticamente los extremos de los cortes con cinta de PVC.




Todas las instalaciones deben tener un filtro secador Bi-Flow suministrado en el campo instalado a menos de 8" de la válvula de servicio de líquido.



Paso 3: Abocardado

Un correcto abocardado es esencial para lograr un sellado hermético.


1. Asegúrese de que haya suficiente aislación para proteger todo el conjunto de cables de extremo a extremo.
2. Use las tuercas abocardadas de la bolsa de accesorios, ubicada en el embalaje de la unidad interior. Coloque la tuerca en la tubería que será abocardada.




3. Retire el sellado sobre el extremo expuesto, y coloque la tubería en el abocardador para R-410A.



4. Haga circular la tubería contra el punto de detención del abocardador, y realice la sujeción de acuerdo a la figura sobre la tubería.
5. Gire la manija del troquel en sentido horario hasta que el acoplamiento se libere, y luego retire la tubería abocardada de la figura.



6. Examine el abocardado para asegurarse de que no haya imperfecciones sobre el borde del abocardado, y que la parte trasera del abocardado calce de forma exacta sobre la base de la tuerca abocardada.





Instrucciones de Instalación

Instalación Convencional del Conjunto de Tuberías: Conexión de Tuberías

Sección Abocardada

- Aplique aceite refrigerante sobre las roscas de la tuerca abocardada y la unión abocardada.
- Con la tubería sostenida de modo que el abocardado esté apoyado directamente sobre la unión, ajuste la tuerca abocardada de forma manual, empujando la tubería contra la tuerca a fin de asegurar que el abocardado permanezca completamente apoyado.
- Siguiendo las especificaciones de ajuste del cuadro, use una llave dinamométrica y una llave de respaldo para realizar la fuerza correcta sobre cada tuerca abocardada.
- Usando tinta indeleble, registre la longitud del conjunto de tuberías en la parte interior de la puerta de servicio.
- Repita tanto el Paso 3 de la página anterior como esta sección para realizar las conexiones de la unidad interior.
- Usando herramientas de retiro de núcleos en las válvulas de cierre de flujo total, retire ambos núcleos de las válvulas de servicio de la unidad exterior, y adhiera un set del calibrador del colector en cada válvula de servicio. Use una manguera de evacuación muy resistente para la adhesión del puerto central.
- Con las válvulas de servicio cerradas, llene cada tubo con 500 PSI de nitrógeno seco y verifique que no haya fugas.
- Realice del conjunto de tuberías de hasta por lo menos 350 micrones. A partir del nivel de micrones obtenido finalmente, cierre la bomba de vacío. Si el sistema no se eleva más de 150 micrones dentro de un minuto y se detiene, la evacuación se considerará suficiente.

- Si el sistema se eleva más de 150 micrones desde el vacío original, hay entonces una pérdida o la humedad no fue eliminada. Ubique y repare la pérdida, o continúe realizando la evacuación según sea necesario.
- Una vez completada la evacuación, reemplace los núcleos de las válvulas de servicio a través de la herramienta de retiro del núcleo.
- Agregue carga de refrigerante adicional si es necesario antes de abrir las válvulas de servicio interiores si la batería interior está equipada.
- Registre con tinta indeleble la cantidad de refrigerante agregada sobre la extensión del conjunto de tuberías ingresado anteriormente.




Diámetro de la tubería (pulg.)	Torsión de ajuste (N m)
1/4	15-30
3/8	35-40
1/2	45-50
5/8	60-65
3/4	70-75
7/8	80-85


Instrucciones de Instalación

Instalación Convencional del Conjunto de Tuberías: Conexión de Tuberías

- Adhiera tuercas abocardadas a la bobina interior, usando el mismo proceso y precauciones que se encuentran más arriba para los abocardados de la sección exterior.
- Usando una llave de torsión y una llave de respaldo, ajuste las tuercas abocardadas de la bobina interior para que coincidan con el cuadro de especificaciones de torsión.
- Con las válvulas de servicio cerradas, llene cada tubo con 500 PSI de nitrógeno seco y verifique que no haya fugas.
- La bobina interior viene precargada con R410A, por lo que no hay necesidad de purgar o evacuar la bobina interior.
- Evacúe la bobina y el conjunto de tuberías hasta por lo menos 350 micrones. A partir del nivel de micrones obtenido finalmente, cierre la bomba de vacío. Si el sistema no se eleva más de 150 micrones dentro de un minuto y se detiene, la evacuación se considerará suficiente.
- Si el sistema se eleva más de 150 micrones desde el vacío original, hay entonces una pérdida o la humedad no fue eliminada. Ubique y repare la pérdida, o continúe realizando la evacuación según sea necesario.
- Una vez completada la evacuación, reemplace los núcleos de las válvulas de servicio a través de la herramienta de retiro del núcleo.
- Agregue carga de refrigerante adicional si es necesario antes de abrir las válvulas de servicio interiores si la batería interior está equipada.
- Registre con tinta indeleble la cantidad de refrigerante agregada sobre la extensión del conjunto de tuberías ingresado anteriormente.



IMPORTANTE: Se requerirá una hembra de 5/16" junto con un macho de 1/4" para conectar mangueras de calibre convencionales a las válvulas de servicio.




NOTA: Muestra que la conexión del medidor necesitará tener la manguera del medidor del lado alto conectada a la válvula de líquido del lado alto para que ambas líneas puedan ser evacuadas y verificadas.

Instrucciones de Instalación

Agregado de Refrigerante							
Guión	Exterior		Interior		Carga del sistema (lb)	Precarga hasta (pies)	Adicional (oz/ft)
	Número de modelo	Carga (lb)	Número de modelo	Carga (lb)			
1	AUH2436ZGDA1	9.30	UUY24ZDGAA1/ UUY36ZDGAA1	0.51	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	UUY48ZDGAA1/ UUY60ZDGAA1	0.51	14.31	25	0.58
2	AUH2436ZGDA2	9.81	UUY24ZDGAB1/ UUY36ZDGAB1	0.00	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	UUY48ZDGAB1/ UUY60ZDGAB1	0.00	14.31	25	0.58
3	AUH2436ZGDA1	9.30	UUY24ZDGAB1/ UUY36ZDGAB1	0.00	9.30	15	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	UUY48ZDGAB1/ UUY60ZDGAB1	0.00	13.80	15	0.58
4	AUH2436ZGDA2	9.81	UUY24ZDGAA1/ UUY36ZDGAA1	0.51	10.32	35	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	UUY48ZDGAA1/ UUY60ZDGAA1	0.51	14.82	35	0.58
5	AUH2436ZGDA1	9.30	3rd party coil or AHU	0.00	9.30	15	0.58
	AUH4860ZGDA1	13.80	3rd party coil or AHU	0.00	13.80	15	0.58
	AUH2436ZGDA2	9.81	3rd party coil or AHU	0.00	9.81	25	0.58
	AUH4860ZGDA2	14.31	3rd party coil or AHU	0.00	14.31	25	0.58

Nota: No está aprobado quitar la carga de fábrica de la unidad exterior cuando el conjunto de líneas es más corto que la longitud de precarga. El acumulador retendrá el exceso de carga de fábrica.

Instalación de la Tubería de Desagüe



Ate el conjunto de tuberías, desagüe y cableado.

Si se penetrará concreto o ladrillo, se deberá usar una carcasa de pared.

Asegúrese de sellar las penetraciones de la pared tanto interior como exterior.

Enrolle cinta aisladora alrededor de todo el conjunto desde la base.

Instrucciones de Instalación

Conexión Eléctrica


Requisitos Eléctricos

Modelo	Suministro de Corriente	Tamaño recomendado del disyuntor (A)
AUH2436ZGDA	208/230V-1Ph-60Hz	35
AUH4860ZGDA	208/230V-0Ph-60Hz	45

Cableado del Control


Uso de un Cable de Cobre del Núcleo Sólido Calibre 18

1. Corte la aislación 1" desde el extremo del cable.
2. Retire el tornillo del bloque terminal, y envuelva el cable alrededor del tornillo.
3. Vuelva a colocar el tornillo y el cable al bloque terminal y ajuste el mismo de forma segura.




Cable Trenzado

1. Corte la aislación 3/8" desde el extremo del cable.
2. Asegúrese de que el conector terminal redondeado o dentado posea la calificación para el amperaje de la unidad que se está instalando.
3. Use una herramienta de engaste únicamente para ajustar el conector al cable.
4. Vuelva a colocar el tornillo y el conector al bloque terminal y ajuste el mismo de forma segura.



Conexiones del Cableado

1. Los cables con niveles de voltaje altos y bajos se deberán conducir a través de diferentes anillos de goma de la tapa de la caja eléctrica.
2. Los cables con niveles de voltaje altos y bajos se deberán asegurar de forma separada. Asegure los primeros con abrazaderas grandes y los últimos con abrazaderas pequeñas.
3. Use los tornillos para ajustar el cableado de alto y bajo voltaje al tablero terminal. Una conexión incorrecta podrá crear riesgos de incendio.
4. Conecte a tierra las unidades conectando el cable a tierra.
5. Todo el cableado deberá cumplir con el código local y nacional.



Cómo Retirar o Reinstalar la Tapa de la Caja Eléctrica:



Retire la tapa de la caja eléctrica:

1. Primero retire los tornillos de la tapa superior y retire la tapa superior moviendo la misma hacia arriba.
2. Luego retire los tornillos de la tapa de mantenimiento, empuje la tapa hacia abajo de forma manual hasta que las lengüetas de la tapa se muevan hasta la parte inferior de la ranura, y luego retire la tapa;
3. Vuelva a colocar la tapa de la caja eléctrica:
4. Primero alinee las cuatro lengüetas con las ranuras correspondientes, luego fuerce el empuje hacia arriba, y cuando todos los ganchos sean empujados hasta la parte superior de la ranura instale los tornillos.
5. Luego instale la tapa superior, alinee las cuatro esquinas y presione hacia abajo hasta que la tapa caiga sobre la posición especificada, y finalmente instale los tornillos.

Instrucciones de Instalación

Banda Terminal

1. Retire el panel de servicio. Enrute el encendido y el cableado de control a través de las aberturas, como se muestra a continuación.
2. Asegure el cable de alto voltaje usando la abrazadera provista. Mantenga tanta separación como sea posible entre los cables de alto y bajo voltaje.
3. El termostato deberá energizar la válvula de inversión en el modo de calefacción usando la terminal "B".




Los cables de corriente y el cable de control de temperatura se deberán fijar con abrazaderas para cables.

Los cables de corriente se deberán fijar con abrazaderas para cables

Los cables de corriente de la unidad exterior ingresar por el sostén.

El cable de control de temperatura ingresa desde el agujero.





Estos cables se deberán agrupar con un precinto.

El cable de control de temperatura ingresa desde el agujero superior.

Los cables de corriente de la unidad exterior ingresar desde el agujero inferior



Instrucciones de Instalación

Diagrama del Cableado




Instrucciones de Instalación

Diagrama del Cableado



Instrucciones de Instalación

Diagrama del Cableado




Note:


1. Please refer to the instruction manual to check whether the unit can connect to the engineering electric heating.
2. When the unit doesn't connect to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the W14(BK) and W15(WH) of X1.
3. When the unit connects to the engineering electric heating, connect the engineering power supply to the breaker.
4. The primary input voltage of transformer is defaulted at 230V(BK). When switching the power supply of the complete unit to 208V, connect the primary input voltage of transformer to 208V(BU), which can be realized by exchanging the black wire and the blue wire.
5. Only applicable for the unit whose motor is with earthing wire.
6. As for wiring, please refer to the parameters before "I" of MCA and MOP of heat kit on the nameplate for CB1; please refer to parameters after "I" of MCA and MOP for CB2.

Instrucciones de Instalación

Instrucciones de Ajustes de Capacidad para las Series de Conexión



Capacity Dip Switch




Main control Board

AUH2436ZGDA La configuración de capacidad predeterminada de la unidad exterior es 36K, AUH4860ZGDA La configuración de capacidad predeterminada de la unidad exterior es 60K. El instalador deberá cambiar el interruptor DIP a 24K cuando se empareje con una AHU interior de 24 K o el interruptor DIP a 48K cuando lo empareje con una AHU interior de 48K. La instrucción de operación está a continuación:

1. El modo Normal Defrost (Descongelación Normal) es la configuración por omisión. Si la instalación de la unidad se realiza en un área con fuertes nevadas o en un área fría y húmeda, cambie el modo de descongelación a Strong Defrost (Descongelación Fuerte), siguiendo las instrucciones que figuran a continuación. La función Strong Defrost (Descongelación Fuerte) tardará un período de tiempo más prolongado en descongelar las bobinas.
2. El modo Normal Defrost (Descongelación Normal) es la configuración por omisión. En esta configuración, el compresor funcionará entre el 25% y el 100% de sus limitaciones de velocidad (Hz). El modo Strong (Fuerte) hará funcionar el compresor entre el 50% y el 100% de sus limitaciones de velocidad; esta configuración se seleccionaría típicamente para aplicaciones con requisitos de cargas grandes de calefacción y/o refrigeración. El modo Energy Saving (Ahorro de Energía) funcionará con el compresor entre el 25% y el 80% en un esfuerzo por limitar el funcionamiento del compresor en alta velocidad, con el fin de maximizar los sistemas de eficiencia energética.

Capacidad	Extérieur DIP SA2-1															
	AUH2436ZGDA								AUH4860ZGDA							
	24K		36K		48K		60K		24K		36K		48K		60K	
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
OFF	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■
ON			■				■	■			■				■	■

■ Indica la posición del interruptor



Defrost (Descongelación)

Extérieur DIP SA2-2																
Descongelación Estándar (por omisión)								Descongelación Fuerte								
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
OFF	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■
ON			■				■	■			■				■	■

■ Indica la posición del interruptor

La función Strong Defrost (Descongelación Fuerte) se recomienda en climas húmedos tales como Quebec, Provincias Atlánticas de Canadá, etc.

Modo de Funcionamiento	Extérieur DIP SA2-3/SA2-4																	
	Descongelación Estándar (por omisión)						Descongelación Fuerte						Modo de Ahorro de Energía					
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	
OFF	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■		
ON			■				■	■			■				■	■		

■ Indica la posición del interruptor

Estas funciones se usan bajo condiciones muy específicas. Por favor llame a GE Appliances antes de realizar el ajuste.

Instrucciones de Instalación

Emparejamiento Interior

- El fabricante recomienda la instalación del sistema de enlace interior y exterior de la lista del AHRI (Instituto de Calefacción y Refrigeración). La instalación del sistema interior y exterior enlazado aprobado brindará un óptimo nivel de eficiencia y la mayor confiabilidad de todo el sistema.
- Bajo garantía, cualquier daño ocasionado por un componente usado o no aprobado no será cubierto por la Garantía Basada en los Estándares. Al instalar la Unidad Exterior de la Serie Connect con un equipo interior de una tercera marca que no figure en la lista del AHRI, GE Appliances supondrá que cualquier daño sobre la unidad exterior no habrá sido causado por el equipamiento interior si se cumple con la siguiente guía de instalación.
- **Cuando los instaladores emparejen la Serie Connect en Exterior con un Climatizador de terceras marcas:**
 - 1) Asegúrese de que el climatizador de terceras marcas esté adaptado para R410A, TXV, tonelaje a tonelaje enlazado con el climatizador.
 - 2) Asegúrese de instalar un Secador de Filtro de doble circulación (suministrado) en la tubería líquida.
 - 3) Asegúrese de que el tamaño del conjunto de cables coincida con el GE Connect en la parte exterior, como se especifica en el manual de instalación de la unidad exterior (si el tamaño del conjunto de cables existente es diferente, se deberá instalar un nuevo conjunto de cables)
 - 4) Asegúrese de que haya una circulación de aire adecuada.
 - 5) Asegúrese de que los conjuntos de cables existentes se limpien a través del purgado, en caso de que se vuelvan a usar.
- **Cuando los instaladores emparejen la Serie Connect en Exterior con un Climatizador preexistente:**
 - 1) Asegúrese de que el climatizador de terceras marcas esté adaptado para R410A, TXV, tonelaje a tonelaje enlazado con el climatizador.
- **Cuando los instaladores emparejen el GE Connect en Exterior con un sistema preexistente de “bobina A + calentador de gas interior”:**
 - 1) Asegúrese de cambiar la bobina interior por una bobina nueva tipo A adaptada para R410A, TXV, tonelaje a tonelaje.
 - 2) Asegúrese de instalar un Secador de Filtro de doble circulación (suministrado) en la tubería líquida.
 - 3) Asegúrese de que el conjunto de cables coincida con GE Connect en el área exterior (cuando la unidad interior posea un tamaño diferente)
 - 4) Asegúrese de que haya una circulación de aire adecuada.
 - 5) Asegúrese de que los conjuntos de cables existentes se limpien a través del purgado, en caso de que se vuelvan a usar.
- Si las pautas y procedimientos de instalación se siguen para cada tipo de aplicación especificadas más arriba, la unidad exterior calificará para la Garantía Limitada Basada en los Estándares (es decir: piezas y compresor durante 5 años), sujeto a las otras limitaciones del documento de la garantía estándar.

Instrucciones de Instalación

Control Final

Prueba del Sistema

Por favor, explíquelo al cliente cómo utilizar el sistema usando el Manual del Propietario, el cual se encuentra con la unidad de interior.

Explicación del Funcionamiento al Usuario Final

- Usando el Manual del Propietario, explíquelo al usuario final cómo usar el acondicionador de aire/ bomba de calor, (el control remoto, agregar/ retirar filtros de aire, colocar o retirar el control remoto del porta control remoto, métodos de limpieza, precauciones de funcionamiento, etc.).
- Revise las precauciones de uso.
- Recomendamos que el usuario lea las Instrucciones de uso detenidamente.

Controle los Ítems para la Prueba de Funcionamiento

- ¿No hay pérdida de gas del conjunto de tuberías?
- ¿Está el conjunto de tuberías aislado correctamente?
- ¿Están los cables de conexión de las unidades interior y exterior insertados de manera firme en el bloque terminal?
- ¿Está el cableado de conexión de la unidad interior y exterior fijo?
- ¿Está el material condensado drenando correctamente?
- ¿Está el cable a tierra conectado de forma segura?
- ¿Está la unidad de interior fijada de forma segura?
- ¿Es el voltaje de la fuente de alimentación el correcto de acuerdo con el código local?
- ¿Hay algún ruido extraño?
- ¿Descendió la temperatura de enfriamiento a entre 20 y 30°F?
- ¿Es la pantalla de la temperatura ambiente precisa?

Consejos para solucionar problemas

Problema	Causa Posible
La bomba de calor no se enciende.	Si usted apaga la unidad y luego la vuelve a encender de inmediato, el compresor esperará 3 minutos para activarse, a fin de evitar daños sobre este último.
	La conexión del cableado es incorrecta.
	El fusible o el disyuntor están apagados.
	Las conexiones del cableado están flojas.
	El termostato no responde a las funciones de calefacción o refrigeración.
Funcionamiento bajo de la refrigeración o calefacción	La circulación del aire está bloqueada.
	La configuración de temperatura no es correcta.
	La velocidad del ventilador es demasiado baja.
	La dirección de circulación del aire es incorrecta.
	La puerta o las ventanas están abiertas.
	El termostato es afectado por el contacto directo con la luz solar.
	Demasiadas fuentes de calor en una sala.
El filtro está bloqueado o sucio.	
Llega polvo desde la bomba de calor.	Controle el filtro de aire, y limpie el mismo de ser necesario.
	Si el polvo es pesado o continuo, es posible que sea necesario limpiar el sistema de conductos. Comuníquese con un especialista en limpieza de conductos para que haga un análisis.

Códigos de Error

NOTA: Llame a su instalador para solicitar el servicio técnico si alguno de estos códigos aparecen en la pantalla del controlador.

Número	Código de Error	Error
1	E1	Protección de alta presión del compresor
2	E3	Protección por presión baja del compresor, protección por falta de refrigerante y modo de recolección de refrigerante
3	E4	Protección por alta temperatura de descarga del aire del compresor
4	F2	Error del sensor de temperatura del condensador
5	F3	Error del sensor de temperatura ambiente exterior
6	F4	Error del sensor de temperatura de descarga
7	F6	Error del sensor de temperatura de la tubería de la unidad montada en exterior (ODU)
8	EE	Error del chip de memoria de la unidad montada en exterior (ODU)
9	H4	Sobrecarga
10	H5	Protección del módulo inteligente de potencia (IPM)
11	H6	Error del ventilador de CC H6
12	H7	Protección por desfasaje del driver
13	HC	Protección por corrección del factor de potencia (PFC)
14	Lc	Falla al iniciar
15	P0	Protección de reinicio del motor
16	P5	Protección por sobrecarga
17	P6	Error de comunicación entre el control maestro y el driver
18	P7	Error del sensor del módulo del driver
19	P8	Protección por alta temperatura del módulo del driver
20	PA	Protección por corriente CA (AC)
21	Pc	Error de corriente en el driver
22	PL	Protección por voltaje bajo del bus
23	PH	Protección por voltaje alto del bus
24	PU	Error por bucle de carga
25	ee	Error del chip de memoria del driver
26	e1	Error del sensor de alta presión
27	C4	Error en la tapa del puente de la unidad montada en exterior (ODU)

Garantía Limitada

Para los modelos de los productos que figuran en el Adjunto 1 (el "Producto"), esta Garantía Limitada Basada en los Estándares es provista al Propietario Original del Producto:

Por el Período de:	GE Appliances Reemplazará:
Garantía limitada de piezas de 5 años desde la fecha de compra	Esta Garantía Limitada Basada en los Estándares cubre todos los defectos de fabricación o de los materiales de las piezas mecánicas y eléctricas (incluyendo el compresor) contenidos en el Producto ("Piezas Defectuosas") durante un período de 5 años desde la Fecha de Compra. GE Appliances le proveerá piezas nuevas o reparadas, o el reemplazo de toda o parte de la unidad, a su propia discreción, a su técnico de instalación con licencia de HVAC. Esta garantía también cubre todos los defectos de fabricación o de los materiales del control de la unidad durante un período de 1 año. El control remoto cuenta con una garantía de accesorios con cobertura por 1 año. El sistema sin conducto está cubierto por la Garantía Limitada Basada en los Estándares. GE Appliances brindará un controlador nuevo o reparado, a su propia discreción.

CUÁL ES LA FECHA DE COMPRA

La "Fecha de Compra" es la fecha en que la instalación original fue completada y todos los procedimientos de inicio del Producto fueron adecuadamente completados y verificados en la factura del instalador. Se recomienda enfáticamente realizar su registro. Si la fecha de instalación no puede ser verificada, entonces la Fecha de Compra será de sesenta (60) días luego de la fecha de fabricación, de acuerdo con lo determinado por el número de serie del Producto. Usted deberá guardar y poder brindar su recibo de venta original entregado por el instalador como prueba de la Fecha de Compra. En una edificación nueva, la Fecha de Compra será la fecha en que el Propietario le compró la residencia al constructor.

QUIÉN ESTÁ CUBIERTO

Ocupado por el propietario: El "Propietario Original" de este producto se refiere al propietario original (y su cónyuge) de la residencia donde el Producto fue originalmente instalado. Ocupado por alguien que no es el propietario: El "Propietario Original" del Producto se refiere al propietario original de la edificación donde el Producto fue instalado originalmente; y para construcciones nuevas, el comprador de la edificación del constructor. "No ocupado por el propietario" se define como una a) edificación residencial ocupada por una familia simple o múltiple que no es propietaria, o b) un uso comercial no industrial (tal como edificios de oficinas, establecimientos de venta al por menor, hoteles/ moteles), pero para Propietarios Originales cuyas edificaciones no están ocupadas por el propietario, esta garantía limitada requiere que el producto sea instalado y mantenido anualmente por un técnico con licencia de HVAC (se requiere prueba de mantenimiento anual). Sujeto a la ley del estado o provincia donde el Producto fue instalado, el resto de la Garantía Basada en los Estándares es transferible a propietarios subsiguientes de la residencia o edificación.

CÓMO ACCEDER AL SERVICIO TÉCNICO

CoComuníquese con su técnico instalador con licencia de HVAC. Toda la instalación y el servicio deberán ser realizados por un técnico con licencia de HVAC.

Si no se solicita el servicio de un técnico con licencia de HVAC para la instalación de este Producto, se anulará toda la garantía sobre este Producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- Daños por un servicio o instalación inadecuados.
- Daños durante el envío.
- Defectos que no sean de fabricación (es decir: otra causa que no sea fabricación o materiales).
- Daño por uso inadecuado, abuso, accidente, alteración, falta de cuidado adecuado y/o mantenimiento regular, o voltaje o corriente eléctrica incorrecta.
- Daño resultante de inundaciones, incendios, viento, iluminación, accidentes o condiciones similares.
- Un producto que no fue instalado o su servicio técnico no fue realizado por un técnico con licencia de HVAC.
- Trabajo o servicios relacionados con la reparación o instalación del Producto.
- Un Producto comprado a un vendedor minorista no autorizado a través de Internet.
- Daño como resultado de exponer el Producto a un ambiente con materiales corrosivos o altos niveles de partículas (tales como hollín, aerosoles, gases, grasa).
- Un Producto vendido y/o instalado fuera de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Canadá.
- Baterías del control remoto u otros accesorios provistos con el Producto para su instalación (por ejemplo: manguera plástica).
- Mantenimiento normal, tal como limpieza de bobinas, limpieza de filtros, y lubricación.
- En el caso de un Producto instalado en aplicaciones ocupadas por personas que no son dueños, un Producto que no haya sido mantenido anualmente por un técnico con licencia de HVAC (prueba requerida).
- Daño ocasionado por un componente o pieza usado o no aprobado por GE Appliances, una Compañía de Haier (es decir: un condensador/ climatizador usado y/o no aprobado).
- Componente o piezas no provistas por GE Appliances, una Compañía de Haier.
- Producto que fue transferido de su instalación original a una nueva residencia o edificación.

Garantía Limitada

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR REGISTRADA POR 10 AÑOS

Todos los "Productos de Interior y Exterior", identificados en el Adjunto 1, registrados por el instalador o el Dueño Original dentro de los 60 días desde la Fecha de Compra recibirán una Garantía Limitada Estándar Registrada, la cual será idéntica a la Garantía Estándar Base, excepto que la Garantía de Piezas Limitada tendrá validez por el término de 10 Años. Cualquier Producto que no sea registrado dentro de los 60 días desde la Fecha de Compra estará sujeto a la Garantía Estándar Base. Algunos estados y provincias no permiten que los términos de las garantías estén sujetos a un registro; en dichos estados y provincias se aplican los términos más prolongados para la Garantía Limitada de Piezas. Excepto en Texas o donde de otro modo sea requerido por la ley, esta Garantía Limitada Registrada sobre los Estándares no es transferible a un propietario subsiguiente (más que el propietario de una nueva edificación), pero las compras subsiguientes recibirán el resto de la Garantía Basada en los Estándares.

ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

La solución provista en esta garantía es exclusiva y es garantizada en lugar de todas las demás soluciones. Esta garantía no cubre daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que esta limitación no se aplique en su caso. Algunos estados y provincias no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que esta limitación no se aplique en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre estados y provincias. Esta garantía cubre las unidades que se encuentran dentro de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Canadá. Esta garantía es provista por GE Appliances a Haier company, Louisville, KY 40225.

ADJUNTO 1:

El "Producto" se define como Unidades Tipo Split Sin Conducto y Unidades de Descarga Lateral de la marca Haier y GE Appliances. El "Producto" contiene 2 subcategorías de productos: "Productos de Interior y de Exterior" y "Productos de Instalación Seleccionados", que son definidos en mayor detalle a continuación: "Los Productos Interior y Exterior" también se pueden identificar por las siguientes descripciones de sus números de modelo: 1U*, 2U*, 3U*, 4U*, 5U*, AB*, AD*, AL*, AM*, AW*, AF*, ASY*, USY*, ASH*, AUH*, UUC*, UUY*, "Productos de Instalación Seleccionados, identificados por las descripciones de números de modelo siguientes: PB-*, PAD-*

Grapa tu recibo aquí. Se necesita comprobante de la fecha de compra original para obtener servicio bajo la garantía